**AutoCAD Mechanical** 

# AutoCAD Mechanical Trainingshandbuch Grundlagen 2018

Leseprobe!

## mensch<mark></mark>maschne CAD as CAD can

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung von dieser Seminarunterlage oder von Teilen daraus, sind dem Herausgeber vorbehalten. Kein Teil dieser Arbeit darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Mensch und Maschine Deutschland GmbH Kirchheim / Teck reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Copyright © 2018 by Mensch und Maschine Deutschland GmbH Schülestrasse18 D-73230 Kirchheim / Teck Telefon:+49(0)7021/9348820

#### Hinweis

Die Übungsdateien zu den einzelnen Kapiteln finden Sie im Downloadbereich der Mensch und Maschine Deutschland GmbH auf der Internetseite www.mum.de.

# Inhaltsverzeichnis

Kapitel	1	19
1 Gru	ndlagen zum Zeichnen	19
1.1	AutoCAD Mechanical-Oberfläche	19
1.1.1	Aliasse bearbeiten	23
1.2	Multifunktionsleiste	24
1.2.1	Multifunktionsleiste verkleinern	25
1.2.2	Registerkarteneinstellungen	27
1.2.3	Gruppeneinstellungen	27
1.2.4	Arbeitsbereiche	28
1.2.5	Fixierung aufheben	30
1.2.6	Befehlsgruppen verschieben	31
1.2.7	Multifunktionsleiste schließen	32
1.2.8	Schnellzugriff-Werkzeugkasten	33
1.3 (	Quickinfo	35
1.3.1	Quickinfo Einstellungen	37
1.3.2	2 Maussensitive Quickinfo	38
1.4	Titelleiste, BKS / WKS Symbol	40
1.4.1	Titelleiste	40
1.4.2	2 WKS / BKS Symbol	41
1.4.3	WKS / BKS Symbol Eigenschaften	43
1.4.4	Umgang mit Benutzerkoordinatensystemen	44
1.5	Befehlsfenster, Textfenster	47
1.5.1	Einstellung der Größe des Befehlsfensters	47
1.5.2	2 Aufruf von Befehlsoptionen	48
1.5.3	Einstellungen des Befehlsfensters	49
1.5.4	Befehlsaliasse-, AutoKorrektur- und Synonymliste bearbeiten	53
1.5.5	Zuletzt verwendete Befehle aufrufen	55
1.5.6	Textfenster	56
1.6	Statuszeile	57
1.7	Maustastenbelegung	58
1.8	Befehlseingaben über die Tastatur	59
1.8.1	Hotkeys	62
1.9	Kontextmenüs	63
1.9.1	Rechtsklick - Anpassung	66
1.10	Funktionstasten Übersicht	67

2	Status	szeile	69
2	.1 Stat	tuszeile	.69
	2.1.1	Koordinaten	.71
	2.1.2	Modellbereich	.71
	2.1.3	Raster- und Fangmodus	.72
	2.1.4	Abhängigkeiten ableiten	.74
	2.1.5	Dynamische Eingabe	.75
	2.1.6	Orthomodus	.77
	2.1.7	Polare Spur	.78
	2.1.8	Isometrische Zeichnung	.81
	2.1.9	Objektfang	.82
	2.1.10	Objektfangspur	.83
	2.1.11	Linienstärke	.84
	2.1.12	Transparenz	.85
	2.1.13	Wechselnde Auswahl	.86
	2.1.14	3D Objektfang	.87
	2.1.15	Dynamisches BKS	.88
	2.1.16	Objektauswahl Filter	.88
	2.1.17	Gizmos anzeigen	.89
	2.1.18	Beschriftungssichtbarkeit	.89
	2.1.19	Automatische Maßstäbe	.90
	2.1.20	Beschriftungsmaßstab	.90
	2.1.21	Arbeitsbereiche	.90
	2.1.22	Beschriftungsüberwachung	.91
	2.1.23	Einheiten	.93
	2.1.24	Schnelleigenschaften	.94
	2.1.25	Benutzeroberfläche sperren	.95
	2.1.26	Mechanical Struktur	.96
	2.1.27	Objekte isolieren/verbergen	.97
	2.1.28	Hardware Beschleunigung	.98
	2.1.29	Systemvariablenüberwachung	.99
	2.1.30	Zuverlässige Autodesk DWG-Datei1	02
	2.1.31	Vollbild1	03

3	Einst	ieg	
3.	1 Er	stellen neuer Zeichnungen	
3.	2 SN	NEU Befehl	
3.	3 Sp	peichern von Zeichnungen	
	3.3.1	Speichern unter	
	3.3.2	Speichern	
	3.3.3	Automatisches Speichern	
	3.3.4	Zeichnungswiederherstellungsmanager	117
	3.3.5	Wiederherstellen	
	3.3.6	Überprüfen	
3.	4 Ze	ichnungssicherheit	
	3.4.1	Digitale Signaturen	
3.	5 Ze	eichnungen öffnen	
3.	6 Ze	eichnungsdateien schließen	
3.	7 Au	utoCAD Mechanical beenden	127

# Kapitel 4

4	Aut	oCAD Mechanical Hilfe	
,	4.1	Dateiregisterkarte Start	130
	4.1.1	Register Erstellen	131
	4.1.2	2 Register Erfahren	134
	4.2	AutoCAD Mechanical Hilfe	137
	4.2.1	Suchen	138
	4.2.2	Befehle oder Systemvariablen alphabetisch suchen	139
	4.2.3	Offline-Hilfe und Beispieldateien	140
,	4.3	Infocenter	141
	4.4	Autodesk Exchange Apps	142
,	4.5	Autodesk Desktop-App	143
	4.6	Direkthilfe	144
	4.7	Befehlszeilenhilfe	145
	4.8	Befehlssuche	146

## Kapitel 5

5 Koor	dinaten	
5.1 Ka	artesische Koordinaten	
5.1.1	Absolute Kartesische Koordinaten	
5.1.2	Relative Kartesische Koordinaten	
5.1.3	Polare Koordinaten	
5.1.4	Absolute Polar Koordinaten	
5.1.5	Relative Polar Koordinaten	154

105

129

6 Obje	ktfang159
6.1 O	bjektfangfunktionen160
6.1.1	Temporärer Spurpunkt161
6.1.2	Referenz aus
6.1.3	Mitte zweier Punkte161
6.1.4	Punktfilter161
6.1.5	3D-Ofang161
6.1.6	Endpunkt
6.1.7	Mittelpunkt162
6.1.8	Schnittpunkt162
6.1.9	Angenommener Schnittpunkt162
6.1.10	Hilfslinie162
6.1.11	Zentrum163
6.1.12	Geometrischer Mittelpunkt163
6.1.13	Quadrant163
6.1.14	Tangente
6.1.15	Bogenradiale
6.1.16	Bogentangente
6.1.17	Lot
6.1.18	Parallele
6.1.19	Punkt
6.1.20	Basispunkt
6.1.21	Einfugen (Struktur)
6.1.22	Nachster
6.1.23	Keiner
6.1.24	Virtueller Schnittpunkt
6.1.25	Relativpunkt
0.1.20	Recriteck Mille
6.1.27	Symmetrie
6.1.28	Objektiliter Ein/Aus
6 1 20	Z-Roordinate ignorieren Ein/Aus
6 1 31	Optionen für den Power-Snap 1-4
0.1.31	Optionen nur den Fower-Shap 1-4
6.2 P	ermanenter Objektiang (Power Snap)
0.2.1	Optionen für den Polar-Fang
6.2.2	rilleroplionen169

7

pitel	7	175
Tas	schenrechner	175
7.1	Taschenrechner Befehle	176
7.1.1	Löschen	176
7.1.2	2 Protokoll löschen	176
7.1.3	3 Wert in Befehlszeile einfügen	176
7.1.4	Koordinaten ermitteln	176
7.1.5	5 Abstand zwischen zwei Punkten	176
7.1.6	6 Winkel der Linie, definiert durch zwei Punkte	176
7.1.7	7 Schnittpunkt zweier Linien, definiert durch vier Punkte	176
7.2	Zahlenfeld	177
7.3	Wissenschaftlich	177
7.4	Einheitenkonvertierung	178
7.5	Variablen	178

# Kapitel 8

8 St	euerung der Bildschirmanzeige	
8.1	Echtzeit Zoom	
8.2	Zoom Fenster	
8.3	Zoom Grenzen	
8.4	Zoom Alles	
8.5	Zoom Vorher	
8.6	Echtzeit Pan	
8.7	Zoom Objekt	
8.8	Zoom Mittelpunkt	
8.9	Zoom Größer	
8.10	Zoom Kleiner	
8.11	Zoom Skalieren	
8.12	Zoom Dynamisch	
8.13	Neuzeichnen	
8.14	Regenerieren	
8.15	Alles Regenerieren	
8.16	Regenauto	
8.17	Benannte Ansichten	
8.18	Show Motion	
8.19	SteeringWheel	
8.20	ViewCube	197

Capite	9	199
9 MI	DI (Multiple Document Interface)	199
9.1	Anzeigen und Wechseln zwischen mehreren Zeichnungen	200
9.2	Öffnen mehrerer Zeichnungen	204
9.3	Ausschneiden / Kopieren / Einfügen	
9.3	1 Kopieren / Kopieren mit Basispunkt	
9.3	2 Ausschneiden	
9.3	3 Einfügen	207
9.4	Ziehen und Ablegen von Objekten	208
9.5	Eigenschaften übertragen	209

# Kapitel 10

Befehle ungeschehen machen	.213
10.1 Der Befehl Rückgängig	213
10.2 Der Befehl Wiederherstellen	214

#### Kapitel 11

11       Zeichnungsobjekte erzeugen       215         11.1       Linie       216         11.1       Schließen       217         11.1.2       Zurück       217         11.1.3       Weiter       217         11.1.3       Weiter       217         11.1.4       Zurück       217         11.1.5       Keiter       217         11.1.4       Weiter       217         11.1.5       Weiter       217         11.2       Polylinie       217         11.3       Weiter       217         11.3       Bearbeiten von Polylinien       227         11.3.1       Bearbeiten der Scheitelpunkte       226         11.3.2       Einzelne Objekte der Polylinie bearbeiten       226         11.4       Polygon       226         11.5       Rechteck       226         11.6       Bogen       237         11.7       Kreis       237         11.8       Ring       238         11.9       Revisionswolke       236         11.9.1       Bearbeiten von Revisionswolken       238         11.10       Filingen       238	Capitel 11	215
11.1       Linie       216         11.1.1       Schließen       217         11.1.2       Zurück       217         11.1.3       Weiter       217         11.1.4       Polylinie       217         11.2       Polylinie       217         11.3       Weiter       217         11.3       Bearbeiten von Polylinien       217         11.3.1       Bearbeiten der Scheitelpunkte       226         11.4       Polygon       226         11.4       Polygon       226         11.5       Rechteck       226         11.6       Bogen       237         11.7       Kreis       237         11.8       Ring       236         11.9.1       Bearbeiten von Revisionswolken       236         1	11 Zeichnungsobjekte erzeugen	215
11.1.1       Schließen       217         11.1.2       Zurück       217         11.1.3       Weiter       217         11.1.3       Weiter       217         11.2       Polylinie       217         11.3       Weiter       217         11.3       Weiter       217         11.4       Polylinie       217         11.5       Bearbeiten der Scheitelpunkte       226         11.4       Polygon       226         11.5       Rechteck       226         11.6       Bogen       237         11.7       Kreis       236         11.8       Ring       236         11.9       Revisionswolke       236         11.9.1       Bearbeiten von Revisionswolken       236         11.10       Ellipse       236	11.1 Linie	
11.1.2       Zurück       217         11.1.3       Weiter       217         11.2       Polylinie       218         11.3       Editieren von Polylinien       226         11.3.1       Bearbeiten der Scheitelpunkte       226         11.3.2       Einzelne Objekte der Polylinie bearbeiten       226         11.4       Polygon       226         11.5       Rechteck       226         11.6       Bogen       236         11.7       Kreis       236         11.8       Ring       236         11.9       Revisionswolke       236         11.9.1       Bearbeiten von Revisionswolken       236         11.10       Ellingen       236	11.1.1 Schließen	217
11.1.3       Weiter.       217         11.2       Polylinie.       218         11.3       Editieren von Polylinien       227         11.3.1       Bearbeiten der Scheitelpunkte       226         11.3.2       Einzelne Objekte der Polylinie bearbeiten       226         11.4       Polygon       226         11.5       Rechteck       229         11.6       Bogen       237         11.7       Kreis       232         11.8       Ring       232         11.9       Revisionswolke       236         11.9.1       Bearbeiten von Revisionswolken       236         11.10       Ellinge       236	11.1.2 Zurück	217
11.2Polylinie.21911.3Editieren von Polylinien22711.3.1Bearbeiten der Scheitelpunkte22611.3.2Einzelne Objekte der Polylinie bearbeiten22611.4Polygon22611.5Rechteck22911.6Bogen23711.7Kreis23511.8Ring23511.9Revisionswolke23611.9.1Bearbeiten von Revisionswolken23611.10Ellipse236	11.1.3 Weiter	217
11.3 Editieren von Polylinien2211.3.1 Bearbeiten der Scheitelpunkte2211.3.2 Einzelne Objekte der Polylinie bearbeiten22611.4 Polygon22611.5 Rechteck22611.6 Bogen23711.7 Kreis23611.8 Ring23611.9 Revisionswolke23611.9.1 Bearbeiten von Revisionswolken23611.10 Ellipse236	11.2 Polylinie	219
11.3.1Bearbeiten der Scheitelpunkte22311.3.2Einzelne Objekte der Polylinie bearbeiten22611.4Polygon22611.5Rechteck22911.6Bogen23711.7Kreis23211.8Ring23511.9Revisionswolke23611.9.1Bearbeiten von Revisionswolken23611.10Ellipse236	11.3 Editieren von Polvlinien	
11.3.2 Einzelne Objekte der Polylinie bearbeiten22611.4 Polygon22811.5 Rechteck22911.6 Bogen23711.7 Kreis23811.8 Ring23811.9 Revisionswolke23811.9.1 Bearbeiten von Revisionswolken23811.10 Ellipse239	11.3.1 Bearbeiten der Scheitelpunkte	
11.4       Polygon       228         11.5       Rechteck       229         11.6       Bogen       237         11.7       Kreis       232         11.8       Ring       238         11.9       Revisionswolke       236         11.9.1       Bearbeiten von Revisionswolken       238         11.10       Ellipse       239	11.3.2 Einzelne Objekte der Polylinie bearbeiten	
11.5       Rechteck       229         11.6       Bogen       237         11.7       Kreis       232         11.8       Ring       235         11.9       Revisionswolke       236         11.9.1       Bearbeiten von Revisionswolken       236         11.10       Ellipse       236	11.4 Polygon	228
11.6       Bogen       23*         11.7       Kreis       232         11.8       Ring       235         11.9       Revisionswolke       236         11.9.1       Bearbeiten von Revisionswolken       235         11.10       Ellipse       236	11.5 Rechteck	
11.7       Kreis       232         11.8       Ring       235         11.9       Revisionswolke       236         11.9.1       Bearbeiten von Revisionswolken       236         11.10       Ellipse       236	11.6 Bogen	231
11.8 Ring23811.9 Revisionswolke23611.9.1 Bearbeiten von Revisionswolken23811.10 Ellipse238	11.7 Kreis	232
11.9    Revisionswolke	11.8 Ring	235
11.9.1 Bearbeiten von Revisionswolken	11.9 Revisionswolke	
11 10 Ellipso 230	11.9.1 Bearbeiten von Revisionswolken	
	11.10 Ellipse	239

11.11	Punkt	241
11.11	.1 Punktstil	242
11.11	.2 Teilen	243
11.11	.3 Messen	244
11.12	Mittellinien und Mittellinienkreuz	245
11.12	2.1 Mittellinie	247
11.12	2.2 Mittellinienkreuz	248
11.12	2.3 Mittelpunkt	248
11.12	2.4 Mittellinienkreuz mit Bohrung	249
11.12	2.5 Mittellinienkreuz in Ecke	249
11.12	2.6 Mittellinienkreuz in Platte	250
11.12	2.7 Mittellinienkreuz auf Vollkreis	250
11.12	2.8 Mittellinienkreuz mit Winkeln	251
11.12	2.9 Mittellinienkreuz für Bohrungen	251
11.12	2.10 Mittellinien zwischen 2 Linien	252
11.13	Schnittlinie	253
11.14	Zickzack-Linie	256
11.15	Ausbruch	257
11.16	Symmetrielinie	258
11.17	Power - Wiederholen	258

12 Multilinien	
12.1 Multilinie definieren	
12.1.1 Multilinienstil	
12.2 Multilinie zeichnen	
12.3 Multilinie editieren	

# Kapitel 13

# 271

13	Kon	struktionslinien	271
13.1	Ко	nstruktionslinien erzeugen	274
13.2	Zu	sätzlich Konstruktionslinienfunktionen	276
13	3.2.1	Umschaltung von Konstruktionslinien / Strahl (Xline/Ray)	276
13	3.2.2	Löschen von Konstruktionslinien	277
13	3.2.3	Konstruktionslinien automatisch erzeugen	278
13	3.2.4	Kontur nachzeichnen	279
13	3.2.5	Konturen sichtbar machen	279
13	3.2.6	Projektion	
13	3.2.7	Sichtbarkeitssteuerung von Konstruktionslinien	
13	3.2.8	Sperren von Konstruktionslinien	281

# Kapitel 1428314Der Wellengenerator28314.1Wellen erzeugen283

## Kapitel 15

- 15 Texte	299
15.1 Textstile erzeugen	300
15.2 Texte erzeugen	303
15.2 1 Absatztext	304
15.2.2 Einzeiliger Text	
15.3 Übersicht von Textausrichtungen	315
15.3.1 Einfache Textausrichtungen	315
15.3.2 Kombinierbare Textausrichtung	316
15.4 Steuerzeichen	317
15.5 Vorgegebene Textstile, Texthöhen und Positionen	318
15.5.1 Vorhandene Textstile	319
15.5.2 Vordefinierte Texthöhen	
15.5.3 Vordefinierte l'extpositionen	
15.6 Editieren von Texten	
15.6.2 Power Bearbeiten	
15.6.3 Absatztextbearbeitung über die Griffe	
15.6.4 Texteigenschaften ändern	
15.7 Suchen und Ersetzen	324
15.8 Rechtschreibprüfung	325
15.9 Textausrichtung	326
15.10 Text-Skalierung	327
15.11 Text ausrichten	327
15.12 Sprachenkonvertierung	328
15.13 Text aus Sprachenkonverter	330
15.14 Textnachvorne	331
15.15 Zeichnungsreihenfolge	333
15.16 Objektfang Punkt bei Absatztexten	333
15.17 QTEXT	334
15.18 TEXTQLTY	334
15.19 TEXTFILL	334

#### 

16.1	Tabellenstil erzeugen	338
16.2	Tabellen einfügen	344
16.3	Zelleninhalt bearbeiten	349
16.4	Zelleneigenschaften	350
16.5	Tabelle bearbeiten	353

## Kapitel 17

-		
17 l	Umgang mit Schriftfeldern	357
171	Aktualisieren von Schriftfeldern	360
17.1		
17.2	Kontextmenu für Schriftfelder in Texten	
17.3	Schriftfelder in Tabellen	

## Kapitel 18

18	Abfragen	
18.1	I ID Punkt	
18.2	2 Auflisten	
18.3	3 Abstand	
18.4	Winkel	
18.5	5 Radius	
18.6	6 Fläche	

357

l9 Arb	eiten mit Zeichnungsebenen (Layer)	
19.1 Au	toCAD Mechanical Layerstruktur	376
19.2 La	ver Management	
10.3 Dia	alaghovaesteuertes I aver Management	380
19.3.1	Befehle im Mechanical Laver Manager	381
19.3.2	Kontextmenübefehle im Mechanical Laver Manager	
19.3.3	Spalten im Mechanical Laver Manager	
19.4 Eir	zellaver-Schnellsteuerung	
19.5 Ob	iektlaver als aktuell festlegen	
19.6 La	ver annassen	391
10.0 La	rharigar I avor	301
10.0	nienyen Layer	
1001	yer wechsein	<b>392</b>
10.0.1	Auf Arbeitslaver legen	
19.0.2	Auf Teilelaver legen	
10.0.0	sitoro Lavorworkzougo	204
1001	l aver isolieren	<b>394</b> 304
1992	Isolierung von Laver aufheben	
19.9.3	Laver frieren	
19.9.4	Laver aus	
19.9.5	Alle Layer aktivieren	
19.9.6	Alle Layer tauen	
19.9.7	Layer sperren	
19.9.8	Layer entsperren	
19.9.9	Zum aktuellen Layer wechseln	
19.9.10	Objekte in neuen Layer kopieren	
19.9.11	Layeranzeige	
19.9.12	Layer im aktuellen Ansichtsfenster isolieren	
19.9.13	Layer zusammentunren	
19.9.14		
19.10	Spezial- und Normtellelayer	
10.10.1	Normelle Ell/Aus	
10.10.2	Konstruktionslinien sporron/ontsporron	
19 10 4	Teilereferenz-Laver Fin/Aus	
19.10.5	Schriftfeld Ein/Aus	400
19.10.6	Ansichtslaver Ein/Aus	400
19.10.7	Verdeckte Kanten Ein/Aus	400
19.11 I	_ayer-Konvertierung	401

20	L	.aye	ergruppen	405
	20.1	1.1	Befehle im Mechanical Layergruppenmanager	406
	20.	1.2	Kontextmenübefehle im Mechanical Layergruppenmanager	407
2	0.2	Lay	ergruppen Sichtbarkeit	408
2	0.3	Lay	ergruppe wechseln	409
2	0.4	Lay	ergruppe kopieren	409
2	0.5	Unt	erstützung von Layergruppen im AutoCAD Design Center.	410

# Kapitel 21

#### 413

21 (	Objektwahl	
21.1	objektwahl	
21.	.1.1 Visuelle Effekte	
21.2	Filter	
21.3	Ähnliche auswählen	
21.4	Power Wiederholen	431

# Kapitel 22

22 E	Bearbeiten von Zeichnungselementen	433
22.1	Löschen	434
22.2	Power Löschen	434
22.3	Hoppla	435
22.4	Doppelte Objekte löschen	436
22.5	Kopieren	437
22.6	Power-Kopieren	438
22.7	Power Manipulator	438
22.8	Verschachtelte Objekte kopieren	439
22.9	Reihe	
22.	9.1 Rechteckige Anordnung	441
22.	9.2 Polaranordnung	443
22.	9.3 Pfadanordnung	446
22.	9.4 Assoziative Anordnungen bearbeiten	
22.10	Reiheklass	
22.	10.1 Rechteckige Anordnung	461
22.	10.2 Polare Anordnung	462
22.	10.3 Allgemeine Einstellungen der Dialogbox Anordnen	463
22.11	Drehen	464

22.12	Ausrichten	467
22.13	Schieben	468
22.13	.1 Verschieben, kopieren und drehen	469
22.13	.2 Kopieren und dann drehen	470
22.13	.3 Kopieren, drehen und dann verschieben	470
22.13	.4 Kopieren, verschieben und dann drehen	470
22.14	Spiegeln	471
22.15	Versatz	472
22.16	Maßstab	473
22.17	XY Skalieren	476
22.18	Strecken	477
22.19	Stutzen	478
22.20	Dehnen	480
22.21	Verbinden und Vereinigen von Objekten	482
22.22	AutoCAD Verbinden	483
22.23	An einem Punkt brechen	484
22.24	Bruch	485
22.25	Umkehren	486
22.26	Fasen	487
22.27	Abrunden	
22.28	Verlängern	
22.29	Ursprung	
22.30	Zeichnungsreihenfolge	494
22.31	Objekteigenschaften-Manager (Eigenschaften)	496
22.32	Der Befehl Eigenschaften anpassen	500
22.33	Griffe	502

23 S	chraffieren von Flächen	507
23.1	Anwenderdefinierte AutoCAD Schraffur erstellen	510
23.1	.1 Gruppe Umgrenzungen	510
23.1	.2 Gruppe Muster	511
23.1	.3 Gruppe Eigenschaften	512
23.1	.4 Gruppe Ursprung	515
23.1	.5 Gruppe Optionen	517
23.1	.6 Gruppe Schließen	521
23.1	.7 Schraffur-Abstufung	522
23.2	AutoCAD Schraffur bearbeiten	523
23.3	Anwenderdefinierte Mechanical Schraffur erstellen	524
23.4	Mechanical Schraffur editieren (Power Bearbeiten)	527
23.4	.1 Bearbeiten von nicht assoziativen Schraffurobjekten	530

-		
24	Konturverfolgung	
<b>24.</b> 1	1 Außenkontur	533
24.2	2 Innenkontur	534
24.3	3 Umgrenzung	535
24.4	4 Kontur zusammensetzen	536
24.5	5 Abdeckung	537
	-	

## Kapitel 25

25 Normteile	539
25.1 Grundeinstellungen für Normteile	540
25.1.1 Inhaltsmanager	540
25.1.2 AutoCAD Mechanical Optionen	541
25.2 Schraubverbindungen	545
25.3 Senkungen, Bohrungen, Gewinde	549
25.4 Power Ansicht	552
25.5 Beschriften von Senkungen, Bohrungen, Gewinden	553
25.6 Federngenerator	554
25.7 Nockengenerator (Kurvenscheibe)	555

# Kapitel 26

26 B	Bemaßung	559
26.1	Bemaßungseinstellungen	561
26.1	1.1 Abschnitt Bemaßungsstil	562
26.1	1.2 Abschnitt Normdarstellung	562
26.1	1.3 Abschnitt Maßtext	563
26.1	1.4 Abschnitt Platzierungsoptionen	565
26.2	Power-Bemaßung	
26.2	2.1 Abstandsfang	
26.2	2.2 Register Power-Bemaßung	570
26.3	Lineare Bemaßungsbefehle	579
26.3	3.1 Horizontal	579
26.3	3.2 Vertikal	579
26.3	3.3 Ausgerichtet	579
26.3	3.4 Gedreht	579

# 539

559

26.4	Bas	islinien- und Kettenbemaßung	580
26.4	4.1	Einfügen von Bemaßungen in bestehende Bemaßungen	582
26.4	1.2	Löschen von Bemaßungen (Power-Löschen)	584
26.4	1.3	Bemaßung ausrichten	
26.4	4.4 15	Bemaßung verbinden	
20	+.J חווס	ahmaaaarhamaQung	
20.5	Dur		
20.0	Rad	rüssemabung	
26.7	ver		
26.8	Bog	enlangenbemaßung	
20.0	5. I <b>F</b> a a		
20.9	ras	endemaßung	
26.10	B		
26.11	M	aßtext bearbeiten	
26.12	B	emaßungen bearbeiten	596
26.13	Μ	ehrfachbemaßung	597
26.1	13.1	Parallelbemaßung	
26.1	13.2	Koordinatenbemaßung	601
20.1	13.3	weitenbemabung	
26.14		enrrachbemaßung bearbeiten (Power-Bearbeiten)	
26.15	IVI	enrere bearbeiten	607
26.16	Li	neare / Symmetrische Bemaßung strecken	608
26.1	16.1	Maßtextanderungen linear	800
20.1	16.3	Maßtextänderungen symmetrisch	610
26 17	R	emaßung neu anordnen	611
26 18	м	aßlinien hrechen	612
26.10	B	amaßungen prüfen	612
20.19		ührungelinio	013 612
20.20		ann ungsinne	013
20.21		assungsliste einlugen	
26.22	Pa	assungsliste aktualisieren (Power Bearbeiten)	
26.23	א בר ר כר	SSOZIATIVE BEMABUNG IN AUTOCAD Mechanical	
20.2	≤3.1 23.2	Bemaßung wieder verknünfen (BEMBEASSO7)	
26.2	23.3	Assoziativität der Bemaßung lösen (BEMENTASSOZ)	616

#### 

27 Berr	abungsstil Organisation	619
27.1 Vo	rhandenen Bemaßungsstil bearbeiten	620
27.1.1	Überschreiben von Bemaßungsstilen	627
27.1.2	Vergleichen von Bemaßungsstilen	628
27.1.3	Erstellen von neuen Bemaßungsstilen	629
27.1.4	Aktivieren eines Bemaßungsstils	630
27.2 Be	maßungsstilübertragung mit dem ADC	631
27.2.1	Bemaßungsstile übertragen	632

# Kapitel 28

## 635

635	Symbole	28 S	2
636	Führungslinienkommentar	28.1	
638	Führungslinie anhängen	28.2	
639	Führungslinie entfernen	28.3	
640	Oberflächensymbole	28.4	
642	Schweißzeichen	28.5	
644	Schweißnaht - Darstellung	28.6	
646	Form- und Lagetoleranzen	28.7	
648	Bezugssymbol	28.8	
649	Elementsymbol	28.9	
650	) Bezugsstelle	28.10	
652	Kante	28.11	
654	2 Verjüngung und Steigung	28.12	
655	3 Stumpfnaht	28.13	
657	Markierung / Stempel	28.14	

# Kapitel 29

29	Bohrungstabellen erzeugen	659
29.1	Einfügen von Bohrungstabelle	659
29.2	2 Bohrungstabellen bearbeiten	661

30 Stückliste	665
30.1 Teilereferenz erstellen	665
30.2 Teilereferenzen bearbeiten	667
30.3 Positionsnummern erzeugen	667
30.4 Teilereferenzen editieren, kopieren oder löschen	668
30.5 Positionsnummern, Stückliste und Teilelisten formatieren	670
30.5.1 Positionsnummereigenschaften	670
30.5.2 Stücklisteneigenschaften	671
30.5.3 Teilelisteneigenschaften	672
30.6 Teileliste erstellen	673
30.7 Teileliste und Positionsnummer bearbeiten	674
30.8 Stücklistendatenbank	675

# Kapitel 31

31 2	Zeichnungslayout	679
31.1	Zeichnungsrahmen, Schriftkopf, Maßstab	679
31.2	Zeichnungsmaßstab	680
31.3	Rahmen und Schriftfeld einfügen	681
31.4	Rahmen und Schriftfeld ändern	684
31.5	Plotdatum im Schriftfeld eintragen	684
31.6	Änderungszeile hinzufügen	685
31.7	Revision Ein/Aus	686
31.8	Änderungszeile aktualisieren	686

# Kapitel 32

32 Plotten	
32.1 Plotten von Zeichnungen	
32.1.1 Dialogbox Plotten	
32.1.2 Plotvoransicht	
32.2 Steuerung der Linienstärke und der Plotfarbe	
32.3 Plotten mit Laverlinienstärken	
32.3.1 Plotten mit Plotstilen	
32.3.2 Plotten mit einer farbabhängigen Plotstiltabell	e694

665

679

# 24 Konturverfolgung

Die Befehle **Außenkontur** bzw. **Innenkontur** ermöglichen es Ihnen die Außen- oder Innenkontur von Objekten darzustellen (dadurch lassen sich komplexe Geometrien schnell und unkompliziert zusammenfassen). Dies findet oft bei Schweißteilen, die später z.B. mit einem Laser ausgeschnitten werden seine Verwendung. Des Weiteren können Sie die Befehle dazu verwenden, um den Umfang und die Fläche der Geometrie für eventuelle Berechnungen zu ermitteln.

Die dargestellten Kanten werden als Polylinien auf dem Layer **AM\_4** erzeugt und können jederzeit kopiert oder verschoben werden.

#### 24.1 Außenkontur

```
Multifunktionsleiste:Register Start > Gruppe Konstruktion
Befehl: AMCONTOUT (_amcontout)
```

Nach Aufruf des Befehls können Sie die Grenzkanten der Geometrie auswählen. Nach anschließendem Return, wird nach zusätzlichen Grenzkanten gefragt. Wenn Sie keine zusätzlichen Geometrien auf unterdrückten Layern (Konturlayer AM\_0, AM\_1, AM\_2 werden automatisch erkannt) haben, bestätigen Sie einfach noch einmal mit einem Return.

Als Ergebnis erhält man eine Polylinie auf dem Layer AM\_4 die über der Ausgangsgeometrie liegt und verschoben werden kann.



#### 24.2 Innenkontur

Multifunktionsleiste:Register Start > Gruppe Konstruktion Befehl: AMCONTIN (\_amcontin)

Ähnlich wie bei der Außenkontur funktioniert auch der Befehl **Innenkontur**. Nach Aufruf des Befehls können Sie einen Punkt innerhalb der Geometrie auswählen. Nach anschließendem Return, erhält man als Ergebnis eine Polylinie auf dem Layer AM\_4 die über der Ausgangsgeometrie liegt. Auch hier werden die Konturlayer AM\_0, AM\_1, AM\_2 automatisch erkannt.



#### 24.3 Umgrenzung

Befehl: UMGRENZUNG (\_boundary) [GPOLY]

Nach Aufruf des Befehls erhalten Sie folgende Dialogbox, in der Sie einstellen können, ob eine Polylinie oder eine Region als Umgrenzungslinie erstellt werden soll. Ebenso wie beim Schraffieren von Objekten, können Sie angeben, ob eine innen liegende geschlossene Geometrie als Insel erkannt wird.

A Umgrenzung	×
Punkte auswählen	
✓ Inselerkennung	
Umgrenzungsbeibehaltung	
Umgrenzungen beibehalten	
<u>O</u> bjekttyp: Polylinie ~	
Umgrenzungssatz	
Aktuelles Ansichtsfenster $\  \   \sim$ Aktuelles Ansichtsfenster $\  \   \sim$	
OK Abbrechen Hilfe	

Abb.: Dialogbox Umgrenzung

Nachdem Sie die Dialogbox über den Schalter **OK** verlassen haben, wählen Sie einen internen Punkt in der Geometrie aus. Nach anschließendem Return, erhält man als Ergebnis eine Polylinie auf dem aktuellen Layer, die über der Ausgangsgeometrie liegt. Diese kann dann über den Befehl **Schieben** verschoben werden.



#### 24.4 Kontur zusammensetzen

Multifunktionsleiste:Register Start > Gruppe Konstruktion Befehl: AMCONTRACE (\_amcontrace)

Dieser Befehl ermöglicht es Ihnen offene Konturpunkte zu finden. Nach Aufruf des Befehls erhalten Sie die Möglichkeit, die Innen- oder Außenkontur zu analysieren. Grenzkanten auf Konturlayer werden automatisch erkannt. Liegt eine Grenzkante auf einem unterdrückten Layer, so muss diese vorher ausgewählt werden. Nach dem Sie den internen Punkt angegeben haben, bekommen Sie die Dialogbox mit der Abfrage *Nur offene Konturenden anzeigen*. Wenn Sie die Frage mit *Ja* beantworten, werden die offenen Punkte ausgeleuchtet. Wird die Frage mit *Nein* beantwortet, wird von den Punkten die X, Y und Z-Koordinate angezeigt. Hierbei können Sie mit Einzelschritten an jeden Punkt springen und sobald er eine offene Stelle findet, geht das System wieder in die umgekehrte Richtung.



#### Hinweis

Die markierten Punkte können über den Befehl Regen entfernt werden.

## 24.5 Abdeckung

Multifunktionsleiste: Register Start > Gruppe Zeichnen Befehl: ABDECKEN (\_wipeout)

Abdeckungsobjekte decken vorhandene Objekte durch einen leeren Bereich ab, der zur Eingabe von Hinweisen oder zum Ausblenden von Details verwendet werden kann. Dieser Bereich kann entweder mit einzelnen Stützpunkten oder über die Option **Polylinie** definiert werden. Wurde die Option **Polylinie** verwendet, muss in der Zeichnung eine geschlossene Polylinie existieren, die den abzudeckenden Bereich definiert.

Der angegebene Bereich wird über den Abdeckungsrahmen angegeben. Diesen können Sie über die Option **Rahmen** für die Bearbeitungen einschalten und zum Plotten ausschalten.



# Für Ihre Notizen:

# 25 Normteile

Die Befehle für die Erstellung der Normteile, finden Sie in der Multifunktionsleiste in der Registerkarte *Inhalt*.

	~	Zeichnung1.dwg	Stichwort ode	ler Frage eingeben	nmelden * 😿 💩 * 🕐	. – 🛛	×
Start Einfügen Beschriften Parametrisch In	Inhalt Ansicht Verwa	alten Ausgabe Add-ins A360	Express Tools Vault V	/erfügbare Apps 💿 🔹			
Inhalts- Inhalts- Never bibliotheken Manager Inhalt	Durchgangs- bohrung	Sackloch     With the second sec	Wellen- enerator	Verschlussschrauben Schmiervorrichtungen Dichtungsringe	en Rever-Ansicht Ty Darstellungsart tauschen Rever Inhalt aktualisieren	FEM FEM Federn •	n •
Bibliothek Normteile	N N	Bohrungen 👻	Welle 🕶 🖌	Bauteile Moto	en Extras	Berechnung 👻	ы

Dank der innovativen Funktionen für die Zeichnungserstellung mit Normteilen in 2D, lassen sich Konstruktionen wesentlich leichter generieren, verwalten und weiterverwenden. AutoCAD Mechanical beinhaltet eine große Auswahl der wichtigsten Normteile z.B. nach DIN, ISO und ANSI. Wir wollen uns hier auf die DIN-Teile beschränken.

# Übersicht:

- Schrauben: Hier können Schraubverbindungen oder auch einzelne Komponenten erzeugt werden.
- **Bohrungen:** Hier stehen Ihnen Befehle von Durchgangsbohrungen bis hin zu einem Langloch mit Grund zur Verfügung.
- Wellegenerator: Mit dem Wellengenerator haben Sie die Möglichkeit, rotationssymmetrische Teile schnell und rationell zu erstellen und zu bearbeiten.
- **Darstellungsart:** Hiermit können Sie den Informationsgehalt Ihrer Zeichnung in einem Zusammenbau reduzieren. Hierdurch behalten Sie in großen Zusammenbauten immer den Überblick.
- **Normteile:** AutoCAD Mechanical enthält etwa eine halbe Million vorgezeichnete Normteile, die Sie schnell in Ihre Zeichnung einfügen können. Der Befehlsablauf zum Einfügen ist für alle Normteile ähnlich.
- Federn: Die Federnberechnung erfolgt nach DIN- bzw. nach ANSI-Normen. Die Normgrößen von Federn können Sie aus dem Katalog DIN/Gutekunst/SPEC® auswählen. Auch Sonderanfertigungen sind möglich.
- **Berechnungen:** Die Komplexität von Konstruktionen im Bereich Maschinenbau nimmt ständig zu. Um die Stabilität und Haltbarkeit einer gegebenen Struktur unter verschiedenen Belastungssituationen zu bestimmen, müssen Sie die Belastung und Verformung der Komponenten unter Last beachten. Die Haltbarkeit ist dann gegeben, wenn die maximal aufgetretene Spannung kleiner ist als die für das Material zulässige.

Bevor Sie mit Normteilen arbeiten, sollten Sie gewisse Grundeinstellungen vornehmen. Hier die wichtigsten.

#### 25.1 Grundeinstellungen für Normteile

#### 25.1.1 Inhaltsmanager

```
Multifunktionsleiste: Register Inhalt > Gruppe Bibliothek
Befehl: AMCONTENTMANAGER (_amcontentmanager)
```

Über diesen Befehl können Sie einstellen, welche Normensysteme bei der Erstellung von Normteilen verwendet werden. Je weniger Normensysteme aktiv sind, desto kürzer sind die Ladezeiten der einzelnen Dialogbox. In unserem Fall sollen nur die Normteile aus dem Normensystem DIN zur Verfügung stehen. Wählen Sie hierzu die anderen Normensysteme aus und deaktivieren Sie über das Kontextmenü und dem Befehl **Bibliothek entladen**.



#### Abb.: Dialogbox Inhalts-Manager

#### Hinweis

Um ein abgewähltes Normensystem wieder zu aktivieren, müssen Sie lediglich das Kontextmenü wieder aufrufen und den Befehl **Bibliothek laden** ausführen.

#### 25.1.2 AutoCAD Mechanical Optionen

```
Multifunktionsleiste:Programmicon > Optionen
Befehl: OPTIONEN (_options) [OP]
Oder: Rechtsklick im Grafikbereich > Optionen
```

Über die *AutoCAD Mechanical Optionen* können Sie einstellen, wie das Einfügeverhalten sowie die Darstellung der Normteile sein sollen.

ktuelles Profil: < <acadmpp>&gt;</acadmpp>		🗎 Aktue	elle Zeichnung:	Zeichnung1.dwg	
Auswahl Profil AM:Normen AM:Struktur AM:Zeichnung	AM:Inhalt	AM:Welle	AM:Berechnung	AM:Einstellungen	•
Verwaltung der Inhaltsbibliotheken					
Konfiguration des Dateipfades für Normteile und benutzerdefinierte Teile:			Dateispeiche	rorte	
Auswahlfilter für Normteile:			Filter für Nori	mteile	
Inhaltsverhalten beim Einfügen					
Hintergrundobjekte ausblenden					
Mittellinien zeichnen					
Normteile bzw. benutzerdefinierte Teile auf Normteilla	ayern zeichn	ien			
🗹 Überstandsregeln für Schraubenverbindung erzwinge	en				
Objekteigenschaften-Überschreibungen					
Objekteigenschaften-Überschreibungen	ppe ersteller	n			
Objekteigenschaften-Überschreibungen	ppe ersteller lefinierten El	n emente au	f verborgenem La	yer erstellen	
Objekteigenschaften-Überschreibungen Normteile bzw. benutzerdefinierte Teile auf Layergrup Vorderansicht der Standardelemente bzw. benutzerd Vorgabedarstellung für Normteile	ppe ersteller lefinierten El On	n lemente au line-Inhalt	f verborgenem La	yer erstellen	
Objekteigenschaften-Überschreibungen  Normteile bzw. benutzerdefinierte Teile auf Layergrup Vorderansicht der Standardelemente bzw. benutzerd Vorgabedarstellung für Normteile  Standard	ppe ersteller lefinierten El On	n lemente au line-Inhalt Ø Aktua	f verborgenem La	yer erstellen naltsbibliothek suchen	
Objekteigenschaften-Überschreibungen  Normteile bzw. benutzerdefinierte Teile auf Layergrup Vorderansicht der Standardelemente bzw. benutzerd Vorgabedarstellung für Normteile  Standard  Vorgabedurgeneteteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete	ppe ersteller lefinierten El On	n lime-Inhalt 🗹 Aktua Sie mi um zu Online	f verborgenem La lisierungen der Inh üssen sich bei Autr prüfen, ob e-Inhaltsaktualisier	yer erstellen naltsbibliothek suchen odesk 360 anmelden, rungen vorliegen.	

Abb.: Dialogbox Optionen Register AM:Inhalt

Folgende Bereiche stehen zur Verfügung.

#### Bereich Verwaltung der Inhaltsbibliothek

Dateispeicherorte
Filter für Normteile

#### Dateispeicherorte

Geben Sie in der darauffolgenden Dialogbox an, in welchem Pfad die Normteilbibliothek zu finden ist. Ebenso können Sie im unteren Bereich der Dialogbox weitere Pfade für Benutzerbibliotheken angeben.

adinformationsdatei:	k	C:\Users\Public\Documents\AutoCAD Mechanical 2018\ACADM\G
nfigurationsdatei für No nutzerdefinierte Teile:	ormteile:	C:\Users\Public\Documents\AutoCAD Mechanical 2018\ACADM\G
Anzeigename	Name der Bibli	Bibliotheksdatei
Sample Library	SAMPLELIB1	C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2018\ACADM\Ge
		Klicken, um Bibliothek hinzuzufügen

Abb.: Dialogbox Dateispeicherorte

#### Filter für Normteile

Wurde dieser Schalter aktiviert, erhalten Sie folgende Dialogbox, in der Sie angeben können welche Bohrungsnormen und welche Gewindetypen später zur Verfügung stehen.

A Filter für Normteile			×
Filter Teilestatus Zur Auswahl verfügbare Normteile und Standarde	elemente:	Alle	~
Filter Bohrungstyp	Filter	r Gewindetyp	
Zur Auswahl verfügbare Bohrungstypen:	Zur /	Auswahl verfügbare G	Gewindetypen:
✓ Schließen	5	Fein	
✓ Mittel	Γ	Regel	
Grob Grob			
Filter für Bezeichnung			
Frühere Bezeichnungen von Normteilen und S	tandardelen	nenten zur Auswahl vo	erfügbar machen
	OK	Abbrechen	Hilfe

Abb.: Dialogbox Filter für Normteile

## Bereich Inhaltsverhalten beim Einfügen

#### Inhaltsverhalten beim Einfügen

Hintergrundobjekte ausblenden

П	_	-	-	T
Ш	Г			п
	L			U
- 84	_		_	-

🗹 Mittellinien zeichnen

🗹 Normteile bzw. benutzerdefinierte Teile auf Normteillayern zeichnen

🗹 Überstandsregeln für Schraubenverbindung erzwingen

#### Hintergrundobjekte ausblenden

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, werden alle Objekte die hinter einem Normteil liegen ausgeblendet. Hierbei werden die ausgeblendeten Objekte nicht gelöscht, sondern auf den Layer AM\_9 gelegt, der standardmäßig ausgeschaltet ist.

#### Hinweis

Über den Schalter , können Sie angeben, ob die verdeckten Objekte komplett ausgeblendet oder verdeckt angezeigt werden.

#### Mittellinien zeichnen

Fügt symmetrische Normteilen automatisch die entsprechenden Mittellinien ein.

#### Normteile auf Normteilelayern erstellen

Ist dieser Schalter aktiviert, werden alle Normteile die in der Zeichnung positioniert werden, auf den Normteilelayern abgelegt. Die Normteilelayer haben alle die Endung AM\_0N.

#### Überstandsregel der Schraubenverbindungen anwenden

Dieser Schalter legt fest, dass die Schraubenlänge bei einer Verschraubung mindestens 1,5xD über die Mutter verlängert wird. Hierbei kann die Schraubenlänge nicht manuell angegeben werden. Wird der Schalter deaktiviert, muss die Schraubenlänge am Bildschirm über den Cursor angegeben werden.

# Bereich Objekteigenschaften - Überschreibungen

Objekteigenschaften-Überschreibungen

Normteile bzw. benutzerdefinierte Teile auf Layergruppe erstellen

🗌 Vorderansicht der Standardelemente bzw. benutzerdefinierten Elemente auf verborgenem Layer erstellen

#### Normteile bzw. benutzerdefinierte Teile auf Layergruppe erstellen

Wenn dieser Schalter aktiviert wurde, können Sie in dem Eingabefeld den späteren Layergruppennamen angeben. Somit werden alle Normteile, die Sie in die Zeichnung einfügen in dieser Layergruppe abgelegt.

#### Vorderansicht der Standardelemente auf verborgenem Layer erstellen

Gibt an, ob die Vorderansichten von Normteilen mit verdeckten Linien gezeichnet werden sollen.

## Bereich Vorgabedarstellung für Normteile

Vorgabedarstellung für Normteile



#### 2D-Darstellung

Gibt an, ob für 2D-Normteile in Zeichnungen die Standarddarstellung, eine symbolische oder eine vereinfachte Darstellung verwendet werden soll. Das Bild zeigt die Ergebnisse der Auswahl an.

## **Bereich Online-Inhalt**

Online-Inhalt

Aktualisierungen der Inhaltsbibliothek suchen

Sie müssen sich bei Autodesk 360 anmelden, um zu prüfen, ob Online-Inhaltsaktualisierungen vorliegen.

Wurde der Schalter aktiviert, überprüft AutoCAD Mechanical regelmäßig ob Aktualisierungen für den Inhalt der auf dem System installierten Bibliotheken verfügbar sind. Hierfür müssen Sie bei A360 angemeldet sein. n zu können, ob Aktualisierungen vorliegen.

## 25.2 Schraubverbindungen

# 

Multifunktionsleiste: Register Inhalt > Gruppe Normteile Befehl: AMSCREWCON2D (\_amscrewcon2d)



Nach dem Befehlsaufruf erhalten Sie folgende Dialogbox, in der Sie sämtliche Elemente der Schraubverbindung auswählen können. Nach der Auswahl müssen Sie den Einfügepunkt und die Einfügerichtung der Schraubverbindung angeben.

A Schraubverbin	ndung - Vorder	ansicht					$\times$
Vorlagen ► Auswahl Position Klemmbereich	Ansicht:	Vorderansicht Vo	×		M 1.6 M 2 M 2.5 M 3		^
		<scheiben></scheiben>	X		M 5 M 6		
		<scheiben></scheiben>	X		M 8 M 10		
		DIN 974-1: 2008 (R1 normal)	X		M 12 M 14 M 16 M 18		
		DIN EN 20273. 1351 miller	^		M 20 M 22		
		DIN 125-1 B - Ersetzt durch DIN EN ISO 708. <scheiben></scheiben>	×		M 24 M 27 M 30 M 33		L.
	0	DIN 934 (Regelgewinde) - ersetzt durch DIN .	×		M 36 M 42 M 48		~
	0	<muttem></muttem>	X	[⊡[	Schrau	ubenberechn	ung
	$\ll$	<splinte></splinte>	×			1	₽
Aus Teilelisten au	usschl.	< Zurück Weiter > Fertigst.		Abbr	echen	Hilfe	

Abb.: Dialogbox Schraubverbindung-Vorderansicht Register Auswahl

Zur Auswahl stehen folgende Elemente:

- Schraube
- erste Scheibe kopfseitig (Scheibe 1)
- zweite Scheibe kopfseitig (Scheibe 2)
- Durchgangsloch im Oberteil (Platte 1)
- Durchgangsloch oder Gewinde im Unterteil (Platte 2)
- erste Scheibe mutternseitig (Scheibe 3)
- zweite Scheibe mutternseitig (Scheibe 4)
- erste Mutter (Mutter 1)
- Kontermutter (Mutter 2)
- Splint (wird nur bei entsprechender Mutter angeboten)

Über das Auswahlfeld **Ansicht**, wird die Ansicht festgelegt, für die die Schraubverbindung erstellt werden soll.

#### Dok.-Nr.: ASE305-A

Die Kontrollkästchen M Steuern, ob ein ausgewähltes Teil in die zu erstellende Ansicht eingefügt wird.

Auch die Normteile einer Schraubverbindung die für die aktuelle Ansicht möglicherweise nicht sichtbar sind, können Sie auswählen. Dadurch können Sie die Schraubverbindung fertig stellen und durch das System überprüfen lassen. Wenn Sie später weitere Ansichten ableiten sind bereits alle Teile der Verbindung ausgewählt.

#### **Hinweis**

Schraubverbindungen die Sie immer wieder verwenden möchten, können Sie abspeichern. Wechseln Sie nach dem Sie die Schraubverbindung ausgewählt haben, über den Schalter **Zurück** in das Register **Vorlagen** und speichern Sie diese über den Schalter ab.

A Schraubverbi	ndung Vorlagen - Vorderansicht	×
Vorlagen Auswahl Position Klemmbereich	DIN 912: 1983 (Regelgewinde) - ersetzt DIN 974-1: 2008 (R1 normal) DIN EN 20273: 1991 mittel DIN 125-1 B - Ersetzt durch DIN EN ISO DIN 934 (Regelgewinde) - ersetzt durch DIN	MUSTER #1 MUSTER #2 MUSTER #3 MUSTER #4 MUSTER #5 DIN 912: 1983 (Regelgewinde) -
Aus Teilelisten au	usschl. < Zurück Weiter > Fertigst.	Abbrechen Hilfe

Abb.: Dialogbox: Schraubverbindung Vorlagen-Vorderansicht

## Hinweis

Die Verschraubungsvorlagen können Sie direkt über folgenden Befehl aufrufen.

```
Multifunktionsleiste: Register Inhalt > Gruppe Normteile
Befehl: AMSCREWMAKRO2D (_amscrewmakro2d)
```

Nach Bestimmung der Einfügepunkte erscheint eine Dialogbox, in der die Position angezeigt wird und editiert werden kann.

Vorlagen			Einfügepu	nkt	
Auswahl Position	പ		×	9030	
Nemmbereich	6A	5	Y:	3202	
		112	Z:	0	
	l		Einfügewi	nkel:	
			Winkel:	270	$\Lambda$
	Platte 1				
			GL1:	40	$\Lambda$
	Gap:				
			GAP:	0	.∕ъ
	Platte 2				
			GL2:	40	$\Lambda$
Aue Teilelieten aus	aabl	Zunick Weiter >	Fortiget	Abbrachan	Hilfo

Abb.: Dialogbox Schraubverbindung Positionierung - Vorderansicht

Als nächstes kann über den Schalter *Weiter* die Darstellungsart der Schraubverbindung innerhalb des Klemmbereichs ausgewählt werden.



