Trainingshandbuch AutoCAD Mechanical Aufbau 2020

Leseprobe

# mensch **\* maschine** CAD as CAD can

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung von dieser Seminarunterlage oder von Teilen daraus, sind dem Herausgeber vorbehalten. Kein Teil dieser Arbeit darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Mensch und Maschine Deutschland GmbH Kirchheim / Teck reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Copyright © 2020 by Mensch und Maschine Deutschland GmbH Schülestrasse18 D-73230 Kirchheim / Teck Telefon:+49(0)7021/9348820

# **Hinweis**

Die Übungsdateien zum Handbuch finden Sie unter <u>https://www.mum.de/mechanicaldata</u>.

# Inhaltsverzeichnis

# Kapitel 1

1

		10
Parar	netrisches Zeichnen	15
1.1 Ge	eometrische Abhängigkeiten	16
1.1.1	Horizontal	16
1.1.2	Vertikal	17
1.1.3	Lot	18
1.1.4	Parallel	18
1.1.5	Tangential	19
1.1.6	Glatt	19
1.1.7	Zusammenfallend	20
1.1.8	Konzentrisch	21
1.1.9	Kollinear	21
1.1.10	Symmetrisch	22
1.1.11	Gleich	23
1.1.12	Fest	24
1.1.13	Auto-Abhängigkeit	26
1.1.14	Abhängigkeiten anzeigen	28
1.1.15	Abhängigkeiten löschen	31
1.2 Be	emaßungsabhängigkeiten (Parametrische Bemaßung)	33
1.2.1	Linear	34
1.2.2	Horizontal / Vertikal	35
1.2.3	Ausgerichtet	35
1.2.4	Radius	36
1.2.5	Durchmesser	36
1.2.6	Winkel	37
1.2.7	Assoziative Bemaßung konvertieren	37
1.2.8	Bemaßungsabhängigkeiten anzeigen	38
1.2.9	Bemaßungsdarstellungen	40
1.2.10	Parametermanager	42

79

2 Bla	ocke und Wblöcke	47
2.1	Erstellen von Blöcken	48
2.2	Einfügen von Blöcken	54
2.3	Layerbelegung und Farbgebung bei Blöcken	58
2.4	Blöcke bearbeiten	60
2.4	1 Objekte aus Bearbeitungssatz entfernen	62
2.4	2 Objekte in den Bearbeitungssatz hinzufügen	63
2.4	3 Änderung an Referenz verwerfen	63
2.4	4 Änderung an Referenz speichern	63
2.5	WBLOCK - Erstellen von Dateien	64
2.6	Einfügen von Wblöcken bzw. Dateien	67
2.7	Basispunkt	69
2.8	Aktualisieren von Blöcken	69
2.9	Auflösen von Blöcken (URSPRUNG)	72
2.10	Umbenennen von Blöcken	73
2.11	Bereinigen von Blöcken	74

# Kapitel 3

#### 3.1 Der Blockeditor......81 3.2 Parameter und Aktionen hinzufügen......86 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Eigenschaften von Aktionen ......106 Griffe in Dynamischen Blöcken......109 3.2.4 3.3 3.3.1 Geometrische Abhängigkeiten......113 3.3.2 Bemaßungsabhängigkeiten (Parametrische Bemaßung)......132 3.3.3 Dynamische Blöcke einfügen und bearbeiten......147 3.4 3.5

Capite	el 4	151
4 At	tribute	151
4.1	Erstellen von Attributen	153
4.2	Attributsdefinitionen editieren	157
4.3	Besonderheiten zum Umgang mit Attributen	159
4.4	Steuerung der Sichtbarkeit von Attributen (ATTZEIG)	160
4.5	Attribute einzeln bearbeiten	161
4.6	Attribute global bearbeiten	
4.7	Attribute verwalten	
4.7	7.1 Änderungen anwenden – Synchronisieren	168
4.8	Datenextraktion	169

# Kapitel 5

5	Er	rstellen von Tabellen	
Ę	5.1	Tabellenstil erstellen	
Ę	5.2	Tabellen einfügen	
Ę	5.3	Zelleninhalt bearbeiten	
Ę	5.4	Zelleneigenschaften	
Ę	5.5	Tabelle bearbeiten	

# Kapitel 6

6 Um	ngang mit Schriftfeldern	
6.1	Aktualisieren von Schriftfeldern	204
6.2	Kontextmenü für Schriftfelder in Texten	205
6.3	Schriftfelder in Tabellen	206
6.4	Schriftfelder in Attributen	
6.4.	1 Erstellen von Attributen	
6.4.	2 Attributsdefinitionen editieren	
6.4.	3 Editieren von Attributwerten	

181

239

7 De	sign Center und Werkzeugpaletten	211
7.1	Design Center	211
7.1.	1 Anzeigemodi	211
7.1.	2 Symbolbibliothek anlegen	213
7.1.	3 Blöcke einfügen mit dem Design Center	214
7.2	Werkzeugpaletten	217
7.2.	1 Aufbau der Werkzeugpaletten	217
7.2.	2 Werkzeugpaletten erstellen	218
7.2.	3 Werkzeugpaletten bearbeiten	220
7.2.	4 Werkzeuge bearbeiten	
7.2.	5 Beispiele (Methoden) für die Erstellung von Werkzeugen	222
7.3	Palettengruppen erstellen und bearbeiten	231
7.4	Werkzeugpaletten exportieren und importieren	235
7.5	Werkzeugpaletten sperren	236
7.6	Werkzeugpaletten Speicherort	237

# Kapitel 8

#### Bibliotheksmenü......240 8.1 8.1.1 8.1.2 Datei hinzufügen......241 8.1.3 8.1.4 8.1.5 Optionen......243 8.1.6 Einfügen und bearbeiten von Bibliothekseinträgen......247 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6

(a	pite	9	253
9	Ex	terne Referenzen	253
Ū	9.1	Zuordnen	
	92	Externe Referenzen organisieren anzeigen und verwalten	257
	92	1 Namensbenennung von Objekten in externen Referenzen	265
	9.2	2 Nicht aufgelöste Referenzen	269
	9.2	3 Einzelne Bestandteile einer Externen Referenz binden	
	9.2.	4 Externe Referenzen zuschneiden	
	9.2.	5 Zuschneideumgrenzung ausblenden	277
	9.2.	6 Externe Referenzen bearbeiten	278
	9.2.	7 Externe Referenzen über den Befehl Xöffnen bearbeiten	
	9.2.	8 Anzeige von Layern	287
	9.2.	9 Auflisten des Xref-Layernamen	289
	9.3	Automatische Detaillierung	290
	9.4	Bilddateien zuordnen	294
	9.4.	1 Bilddateien zuschneiden	298
	9.4.	2 Zuschneideumgrenzung ausblenden	300
	9.4.	3 Bild anpassen	302
	9.4.	4 Bildqualität	303
	9.4.	5 Bildtransparenz	303
	9.4.	6 Zeichnungsreihenfolge	304
	9.5	DWF und DWFx Dateien zuordnen	305
	9.5.	1 DWF-Dateien zuschneiden	309
	9.5.	2 Zuschneideumgrenzung ausblenden	311
	9.5.	3 Unterlagen Layer in DWF-Dateien	313
	9.6	PDF Dateien verknüpfen	314
	9.6.	1 PDF-Dateien zuschneiden	318
	9.6.	2 Zuschneideumgrenzung ausblenden	320
	9.6.	3 Unterlagen Layer in PDF-Dateien	322
	9.7	DGN Dateien verknüpfen	323
	9.7.	1 DGN-Dateien zuschneiden	328
	9.7.	2 Zuschneideumgrenzung ausblenden	330
	9.7.	3 Unterlagen Layer in DGN-Dateien	332
	9.8	Exceldateien verknüpfen	333
	9.8.	1 Tabellen einfügen	333
	9.8.	2 Tabellen bearbeiten	336
	9.9	Punktwolken erstellen	339
	9.9.	1 Punktwolken mit Autodesk ReCap erstellen	339
	9.9.	2 Punktwolken zuordnen	349
	9.9.	3 Punktwolke anpassen	354
	9.10	Koordinationsmodelle verknüpfen	355
	9.10	0.1 Koordinationsmodell anpassen	360
	9.11	Datenaustausch von Zeichnungen die XRefs beinhalten	361

# Kapitel 1036910Importieren von Daten36910.1PDF-Dateien importieren36910.2SHX-Text erkennen374

10.3Text Kombinieren37710.4DGN-Dateien importieren378

# Kapitel 11

1 Mechanical Struktur
11.1 Verwenden der Mechanical Struktur
<b>11.2</b> Arbeiten mit der Mechanical Struktur38711.2.1Absteigender Arbeitsablauf (Top DOWN)38711.2.2Aufsteigender Arbeitsablauf (Bottom UP)38711.2.3Kombiniertet Arbeitsablauf (Middle OUT)388
11.3 Komponenten, Ordner und Browser
<b>11.4 Erstellen und Verwalten der Mechanical Struktur</b>
11.5 Auswahlmodus
11.6 Erstellung- und Bearbeitungsmethoden der Struktur
11.7 Erstellen einer Bauteilkomponente
11.7.1 Neue Komponente anlegen
11.7.2 Weitere Komponentenansichten erstellen
11.8 Bearbeiten von Komponenten
11.8.2 Objekte entfernen 400
11.8.3 Objekte kopieren
11.8.4 Basispunkt ändern401
11.8.5 Strukturbearbeitung schließen401
11.9 Verwendung von Normteilen404
11.10 Zuordnen einer Komponente
11.10.1 Zuordnung einer Komponente separat andern
11.10.2 Definition to seizen
11.11 Verschieben von Objekten in der Mechanical Struktur
11.12 Erstellung einer Zusammenbaukomponente
11.13 Anmerkungsansicht erstellen 414
11.14 Ordner erstellen
11.15 Schnellbefehle

11.16	Strukturtypen einfügen	419
11.17	Stückliste	420
11.18	Externe Komponenten	422
11.19	Filtern von Ansichten im Mechanical Browser	423
11.20	Struktur Katalog	426
11.20	.1 Kontextmenü auf dem Komponentennamen	427
11.20	.2 Kontextmenü auf der Komponentenansicht	429
11.21	Struktur bereinigen	433
11.21	.1 Ausgewählte bereinigen	433
11.21	.2 Alle bereinigen	433
11.22	Assoziative Verdeckt-Situationen	434
11.22	.1 Voreinstellungen für die Assoziative Verdeckt-Situation	434
11.22	.2 Assoziative Verdeckt-Situation erstellen	436
11.22	.3 Assoziative Verdeckt-Situation bearbeiten	440
11.23	Verdeckt-Situation erstellen	443
11.24	Verdeckt-Situation bearbeiten	444

12 Stückliste	
12.1 Teilereferenz erstellen	447
12.2 Teilereferenzen bearbeiten	449
12.3 Positionsnummern erzeugen	449
12.4 Teilereferenzen editieren, kopieren oder löschen	450
12.5 Positionsnummern neu nummerieren	451
12.6 Positionsnummern gruppieren	451
12.7 Positionsnummern Formatieren	453
12.7.1 Positionsnummerneigenschaften	453
12.7.2 Stücklisteneigenschaften	455
12.8 Stückliste bearbeiten	456
12.9 Teileliste einfügen	459
12.10 Teilelisten und Positionsnummern bearbeiten	460

493

13 P	Plotter einrichten und konfigurieren	
13.1	Systemdrucker einrichten	
13.1	1.1 Benutzerspezifische Papierformate	
13.1	1.2 Papierformate filtern	
13.2	HDI Plotter einrichten	471
13.2	2.1 HDI Plotterkonfiguration bearbeiten	477
13.2	2.2 Benutzerspezifische Papierformate (PMP)	478
13.2	2.3 Papierformate filtern	
13.3	Systemdrucker ausblenden	
13.4	Mitgelieferte Plotter	
13.5	PublishToWeb	
13.6	Speicherpfade	489

# Kapitel 14

4 Plotstiltabellen	493
14.1 Unterschied zwischen STB- und CTB-Plotstiltabellen	494
14.2 Entscheidungshilfen CTB oder STB Plotstile	495
14.2.1 Farbabhängiger Plotstil (CTB)	497
14.2.2 Benannter Plotstil (STB)	499
14.3 Auswahl des Plotstilmodus der Zeichnung	500
14.4 Neue Plotstiltabellen erstellen und bearbeiten	503
14.5 Mitgelieferte Plotstiltabellen	509
14.6 Speicherpfade	510

# Kapitel 15

#### 513 15 15.1 Layouts......514 Seiteneinrichtung für den Modellbereich......516 15.3.1 15.3.2 Seiteneinrichtungs-Manager für den Modellbereich ......518 Seiteneinrichtung im Modellbereich importieren......519 15.3.3 15.3.4 15.3.5

16 E	Irste	ellen von Ansichtsfenstern im Layoutbereich	529
16.1	Vor	einstellungen für Layouts	529
16.2	Ans	sichtsfenster im Layoutbereich	531
16.2	2.1	Skalierbereich im Modellbereich	532
16.2	2.2	Ansichtsfenster im Layoutbereich	536
16.2	2.3	Detailansichten erstellen	539
16.2	2.4	Automatisch Ansichtsfenster erzeugen	543
16.2	2.5	Maßstabsanzeige	543
16.2	2.6	Alles Zoomen Ansichtsfenster	544
16.2	2.7	Skalier- und Ansichtsfenster Maßstab bearbeiten	545
16.2	2.8	Ansichtsfenster-Eigenschaften	546
16.2	2.9	Die einzelnen Bereiche	549
16.2	2.10	Verschachtelte Ansichtsfenster	550
16.2	2.11	Ausrichten von Ansichtsfenstern	551
16.2	2.12	Differenzierte Layeranzeige im Ansichtsfenster	554
16.2	2.13	Ansichtsfenster maximieren	556
16.2	2.14	Ansichtsfenster minimieren	557
16.2	2.15	Linientypskalierung	558

# Kapitel 17

17 B	eschriftungsobjekte	. 561
17.1	Erstellen von Beschriftungsstilen	563
17.1	.1 Textstil	563
17.1	.2 Bemaßungsstil	564
17.1	.3 Multilinien Führungsstil	565
17.2	Erstellen von Beschriftungsobjekten	566
17.2	2.1 Erstellen von AutoCAD Schraffuren	567
17.2	2.2 Erstellen von Attributen	567
17.2	2.3 Erstellen von Blöcken	568
17.2	2.4 Nachträgliches zuweisen als Beschriftungsobjekt	569
17.3	Manuelles Festlegen der Beschriftungsmaßstäbe	570
17.4	Automatisches Festlegen der Beschriftungsmaßstäbe	574
17.5	Beschriftungsmaßstäbe synchronisieren	575
17.6	Verschieben der Beschriftungsobjekte im Ansichtsfenster	576
17.7	Anzeigen von Beschriftungsobjekten	579
17.8	Ausrichten von Beschriftungen	580
17.9	Datenaustausch	582

18 Plot	en und Publizieren von Zeichnungen	587
18.1 Plo	tten von Zeichnungen	587
18.1.1	Bereich Drucker / Plotter	589
18.1.2	Bereiche Papierformat und Kopienanzahl	589
18.1.3	Bereiche Plotbereich und Plotabstand	590
18.1.4	Bereiche Papierformat und Kopienanzahl	591
18.1.5	Bereiche Plotbereich und Plotabstand	592
18.1.6	Bereich Plotmaßstab	593
18.1.7	Bereich Schattierungsoptionen	594
18.1.8	Bereich Plotoptionen	597
18.1.9	Bereich Zeichnungsausrichtung	598
18.1.10	Plotmarkierungen	599
18.1.11	Voransicht	600
18.2 Mit	gelieferte Druckerkonfigurationen	602
18.2.1	PDF Ausgabe	602
18.2.2	DWF/DWFx Ausgabe	611
18.3 Pub	blizieren von Zeichnungen (Stapelplotten)	615

# Kapitel 19

19 P	lansätze und Manager für Planungsunterlagen6	23
19.1	Manager für Planungsunterlagen anzeigen	624
19.2	Neuen Plansatz erstellen	628
19.2	1.1 Neuen Plansatz mit Beispiel-Plansatz erstellen	630
19.2	2.2 Neuen Plansatz mit vorhandenen Zeichnungen erstellen	635
19.3	Öffnen eines vorhandenen Plansatzes	638
19.4	Schließen eines geöffneten Plansatzes	640
19.5	Plansatz organisieren	641
19.5	1 Pläne in der Planliste neu anordnen	641
19.5	2.2 Plan neu nummerieren und umbenennen	642
19.5	Untergeordneten Satz in der Planliste erstellen	643
10.6		
19.0	Pläne erstellen	645
1 <b>9.6</b> 19.6	Pläne erstellen         0.1       Neuen Plan erstellen	<b>645</b> 645
19.6 19.6 19.6	Pläne erstellen	<b>645</b> 645 647
19.6 19.6 19.6 <b>19.7</b>	Pläne erstellen       6         0.1       Neuen Plan erstellen         0.2       Importieren eines Layouts als Plan         Pläne füllen       6	<b>645</b> 645 647 <b>649</b>
19.6 19.6 19.6 <b>19.7</b> 19.7	Pläne erstellen       6         1       Neuen Plan erstellen         2       Importieren eines Layouts als Plan         Pläne füllen       6         1       Modellansichten festlegen	<b>645</b> 645 647 <b>649</b> 649
19.6 19.6 19.7 19.7 19.7	Pläne erstellen       6         1       Neuen Plan erstellen         2       Importieren eines Layouts als Plan         Pläne füllen       6         1       Modellansichten festlegen         2       Benannten Ansichten erstellen	<b>645</b> 647 <b>649</b> 650
19.6 19.6 19.7 19.7 19.7 19.7	Pläne erstellen       6         1       Neuen Plan erstellen         2       Importieren eines Layouts als Plan         6       1         Modellansichten festlegen       6         1       Modellansichten festlegen         6       2         Benannten Ansichten erstellen       6         3       Benannte Ansichten in einen Plan übernehmen	<b>645</b> 647 <b>649</b> 650 653
19.6 19.6 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7	Pläne erstellen       6.1         0.1       Neuen Plan erstellen         0.2       Importieren eines Layouts als Plan         0.3       Benannten Ansichten in einen Plan übernehmen         0.3       Benannte Ansichten in einen Plan übernehmen         0.4       Ansichten auf der Registerkarte Planansichten verwalten	645 647 649 649 650 653 654
19.6 19.6 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.8	Pläne erstellen       6         1       Neuen Plan erstellen         2       Importieren eines Layouts als Plan         2       Importieren eines Layouts als Plan         7       Modellansichten festlegen         6       2         8       Benannten Ansichten erstellen         6       3         8       Benannte Ansichten in einen Plan übernehmen         6       4         4       Ansichten auf der Registerkarte Planansichten verwalten         6       1         1       Informationen zu Plansätzen und Plänen verwalten	645 647 649 650 653 654 656
19.6 19.6 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.8 19.8	Pläne erstellen       6         1       Neuen Plan erstellen         2       Importieren eines Layouts als Plan         2       Importieren eines Layouts als Plan         6       1         Modellansichten festlegen       6         1       Modellansichten festlegen         6       2         Benannten Ansichten erstellen       6         3       Benannte Ansichten in einen Plan übernehmen         6       4         4       Ansichten auf der Registerkarte Planansichten verwalten         6       1         6       1         6       1         6       1         7       1         7       1         8       1         8       1         9       1         9       1         9       1         9       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1         1       1	<ul> <li>645</li> <li>645</li> <li>647</li> <li>649</li> <li>650</li> <li>653</li> <li>654</li> <li>656</li> <li>657</li> </ul>

19.9	Plan Inhaltsverzeichnis einfügen6						
19.10	0 Plansätze archivieren	661					
19.11	1 Publizieren	666					
19.1	9.11.1 Planauswahlen	676					

# 9 Externe Referenzen

In AutoCAD Mechanical besteht die Möglichkeit, Zeichnungen einander zuzuordnen, so dass in einer aktuellen Zeichnung mehrere andere Zeichnungen eingeblendet werden können.

Zeichnungen, die einer anderen Zeichnung zugeordnet werden, nennt man externe Referenzen, abgekürzt Xref. Man spricht außerdem von *Mutterzeichnung* (Zeichnung in der verknüpft wird) und *Tochterzeichnungen* (verknüpfte Zeichnung).

Jede AutoCAD Mechanical Zeichnung kann sowohl als Mutterzeichnung, als auch als Tochterzeichnung fungieren. Selbst Verschachtelungen sind möglich.

Im Gegensatz zum Einfügen ganzer Zeichnungen mit dem Befehl **Einfügen**, werden Xrefs lediglich mit der aktuellen Zeichnung *verknüpft*. Bei jedem Öffnen der Mutterzeichnung wird die Tochterzeichnung neu geladen, und somit die Mutterzeichnung aktualisiert.



# Hinweis

Es lassen sich nicht nur DWG-Formate verknüpfen, sondern auch DWF/DWFx, Bildformate JPG/BMP, Excel XLS, Micro Station DGN, Navisworks NWC/NWD, Punktwolken RCP/RCS und PDF-Formate. Da die Zeichnungen lediglich über eine Pfadangabe miteinander verknüpft sind, birgt die Verwendung von Xrefs folgende Besonderheiten:

- Sie sparen Speicherplatz. Die Objekte der Tochterzeichnung bleiben in dieser gespeichert und werden in der Mutterzeichnung lediglich angezeigt. Auch wenn Sie die Zeichnung mit 10 weiteren Zeichnungen verknüpfen, bleibt der Speicherbedarf der Mutterzeichnungen annähernd gleich.
- Sie können die Einzelobjekte aus der Tochterzeichnung nicht direkt bearbeiten (wie gesagt: sie sind nur eingeblendet). Mit dem Befehl **Refbearb** können jedoch, über die Zeichnungsgrenzen hinweg, Änderungen direkt aus der Mutterzeichnung in der Tochterzeichnung durchgeführt werden.
- Die Einblendung der Xref-Zeichnung kann mit dem Befehl **Xref zuschneiden** (XCLIP) auf bestimmte Bereiche reduziert werden.
- Beim Öffnen einer Zeichnung mit Xrefs wird jeweils die zuletzt gespeicherte Version der extern referenzierten Zeichnung in die aktuelle Zeichnung geladen. Dies ist auch der Fall, wenn XRefs erneut geladen werden, oder wenn die aktuelle Zeichnung geplottet wird. So sind Sie immer up to date!
- Statt einer genauen Pfadangabe kann der Pfad in einer Systemvariable namens PROJECTNAME hinterlegt werden. Dies bietet Vorteile bei der Arbeit in Firmennetzen, wenn gleiche Laufwerke unterschiedliche Bezeichnungen haben.
- Über die Systemvariable **REFPATHTYPE** kann der gewünschte Pfadtyp voreingestellt werden.
- Sämtliche Layer einer Xref-Zeichnung werden in der Mutterzeichnung mit eingeblendet und können dort in ihren Eigenschaften und Modi geändert werden. Zur Vermeidung von Konflikten (gleicher Name – unterschiedliche Eigenschaften) wird den Layer der externen Referenz jedoch der Zeichnungsname der Referenz, gefolgt von einem senkrechten Strich, vorangestellt.

In der Regel werden XRefs dazu verwendet, die Geometrie einer gemeinsamen Basiszeichnung in der aktuellen Zeichnung anzuzeigen, ohne die aktuelle Zeichnung unnötig zu vergrößern. Die Befehle können über die Registerkarte *Einfügen* in der Gruppe *Referenz* in der Multifunktionsleiste aufgerufen werden.



Abb.: Fenster Externe Referenzen

## 9.1 Zuordnen

Multifunktionsleiste: Register Einfügen > Gruppe Referenz Befehl: ANHANG (\_attach)

Über den zentralen Befehl **Zuordnen** sind Sie in der Lage, DWG, DWF/DWFx, Bildformate, DGN, NWC/NWD und PDF-Formate sowie Punktwolken RCP/RCS mit der aktiven Zeichnung zu verknüpfen. Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, erhalten Sie eine Dialogbox die auf den nächsten Seiten beschrieben wird.



#### Abb.: Dialogbox Referenzdatei auswählen

Folgende Dateiformate erhalten Sie zur Auswahl.

Dateityp:	Alle Dateien (*.*)	/
	Alle Bilddateien DWF-Dateien (*.dwfx; *.dwf) MicroStation DGN (*.dgn) Alle DGN-Dateien (*.*) PDF-Dateien (*.pdf) Autodesk-Punktwolke (*.rcp; *.rcs) Navisworks-Dateien (*.nwc; *.nwd) Zeichnung (*.dwg) Alle Dateien (*.*)	

# **Hinweis**

Nachfolgend werden die zu verknüpfenden Dateien über das Fenster **Externe Referenz** zugewiesen.

## 9.2 Externe Referenzen organisieren, anzeigen und verwalten

Mit dem Fenster **Externe Referenzen** können externe Referenzdateien organisiert, angezeigt und verwaltet werden. Als Referenzdateien können AutoCAD Zeichnungen im DWG, DWF/DWFx Format zugewiesen werden. Darüber hinaus können folgende Dateiformate zugewiesen werden. Bildformate BMP, JPEG, TIFF, MicroStation DGN-Dateien, Navisworks NWC/NWD-Dateien, Punktwolken RCP/RCS sowie PDF-Dateien.

```
Multifunktionsleiste: Register Einfügen > Gruppe Referenz
Befehl: EXTERNREF (_externalreferences) [ER]
```

× (								
**	Dateireferenzen							
	Referenzna 🔺	Status	Größe	Тур	Datum	Gespeicherter Pfad		
	Teichnung1	Geöffnet		Aktuell				
	<							>
R	Details						è 🖬	-
• EXTERNE REFERENZ								
CA.								

Nach dem Befehlsaufruf erscheint folgendes Fenster:

Abb.: Fenster **Externe Referenzen** zum Anzeigen, Organisieren und Verwalten von externen Referenzdateien

# Hinweis

Sollte die aktuelle Zeichnung noch keine externe Referenz beinhalten, so erscheint zunächst der aktuelle Zeichnungsnamen in der Liste der **Dateireferenzen**. Die Schaltfläche

_	
ind	-

aus dem Werkzeugkasten des Fensters dient der Zuordnung

von Referenzdateien. Über das Dropdown-Menü kann eingestellt werden, welcher Referenzdateityp zugeordnet werden soll. Bei Auswahl **DWG zuordnen** wird eine Beziehung zwischen Mutterund Tochterzeichnung hergestellt. Diese ist in Form der **Pfadangabe, des Einfügepunkt, der Skalierung und Drehung** in der Mutterzeichnung gespeichert.

Nach Auswahl der Schaltfläche DWG zuordnen erscheint folgende Dialogbox.

A Referenzdatei aus	wählen				×
Suchen in:	Kapitel_0	Э	~	🔶 🗐 🔍 🗶 🖳 Ans	icht 🕶 <u>E</u> xtras 💌
Verlauf	Name Automa Datenau	^ tische_Detaillierung stausch.dwg		Vorschau	
Dokumente Dokumente Desktop	FLANSC	H.dwg lwg .dwg 1.dwg Wg wg		E	
OneDrive	Zusamn	ienbau.dwg			
	<		>		
	Dateiname:	FLANSCH.dwg			✓ Öffnen ▼
	Dateityp:	Zeichnung (*.dwg)			~ Abbrechen

Abb.: Dialogbox Referenzdatei auswählen

In dieser Dialogbox wird die zu referenzierende Datei selektiert und geöffnet. Die gewählte Xref-Datei wird anschließend in die Dialogbox *Externe Referenz zuordnen* übertragen und kann zugeordnet werden.

lame:	FLANSCH		~	Durchsuchen	
Voran	sicht	Skalier	ung n Bildschim best 1.00	Pfadtyp timmen Relativ	er Pfad 🛛 🗸
		Y: Z: Einfüge	1.00 1.00 nheitliche Skalie epunkt	Drehung	Bildschim bestimmer
- /		⊠ Ar ×:	m Bildschim best	immen Blockeinl	neit
<ul> <li>Refere</li> <li>Zuc</li> </ul>	enztyp ordnung O Überlagerung	Y:	0.00	Einheit	Millimeter
Mith	nilfe geografischer Daten suchen	Z:	0.00	Faktor.	

#### Abb.: Dialogbox Externe Referenz zuordnen

#### Bereich Skalierung

Geben Sie in diesem Bereich die Skalierfaktoren für die externe Referenz an. Wurde der Schalter *Einheitliche Skalierung* aktiviert, kann nur ein Wert für den X-, Y- und Z-Faktor angegeben werden.

#### Bereich Einfügepunkt

Geben Sie in diesem Bereich den Einfügepunkt der externen Referenz an. Wurde der Schalter **Am Bildschirm bestimmen** aktiviert, werden Sie nach dem Verlassen der Dialogbox aufgefordert, den Einfügepunkt in der Zeichnung zu bestimmen.

#### **Bereich Drehung**

Geben Sie in diesem Bereich den Drehwinkel der externen Referenz an. Wurde der Schalter **Am Bildschirm bestimmen** aktiviert, werden Sie nach dem Verlassen der Dialogbox aufgefordert, den Drehwinkel in der Zeichnung zu bestimmen.

#### **Bereich Blockeinheiten**

In diesem Bereich erkennen Sie, in welcher Einheit die Referenz erstellt wurde. Des Weiteren sehen Sie, ob die externe Referenz beim Zuordnen in die Zeichnung skaliert wird. Dieser Bereich dient ausschließlich informativen Zwecken.

## Bereich Referenztyp

#### Anhang

Wird eine externe Referenz mit der Option **Anhang** (Zuordnen) verknüpft, werden ihre Referenzen bei späteren Zuordnungen in anderen Mutterzeichnungen **mit angezeigt**.

#### Überlagerung

Wenn eine externe Referenz mit der Option *Überlagerung* verknüpft wird, werden ihre Referenzen bei späteren Zuordnungen in anderen Mutterzeichnungen *nicht angezeigt*.

## **Bereich Pfadtyp**

Der Pfadtyp gibt an, mit welcher Pfadangabe die Tochterzeichnung in der Mutterzeichnung gespeichert wird.

Über die Systemvariable **REFPATHTYPE** können Sie einstellen, welcher Pfadtyp standardmäßig aktiv ist. Nach der Installation ist der Pfadtyp *Relativ* (Wert 1) aktiv. Über den Wert 0 wird *Kein Pfad* und über den Wert 2 der *vollständige Pfadtyp* als Vorgabe gesetzt.

## Hinweis

Über den Schalter **Details anzeigen** wird im unteren Bereich der Dialogbox die Pfadangabe für die Tochterzeichnung angezeigt.

Bei der Pfadtypangabe *Vollständiger Pfad* wird die verknüpfte Tochterzeichnung ausschließlich in dem angegebenen Pfad gesucht. Wenn sich der Laufwerksbuchstabe ändert, muss der Eintrag manuell abgeändert werden.



Wenn Sie den Pfadtyp *Kein Pfad* verwenden, wird für die Verknüpfung der Tochterzeichnung nur der Dateiname hinterlegt. Beim Öffnen der Mutterzeichnung werden alle Laufwerke und Ordner nach dem Dateinamen gesucht. Die erste Datei, die das System findet, wird dann für die Mutterzeichnung herangezogen.



Wurde der Pfadtyp *Relativer Pfad* verwendet, bedeutet dies, dass wenn sich bei der Tochter- und Mutterzeichnung der Laufwerksbuchstabe ändert aber die Verzeichnisstruktur gleichbleibt, der gespeicherte Pfad nicht manuell nachgeführt werden muss.



## Hinweis

Der Pfadtyp *Relativer Pfad* funktioniert nur dann, wenn die Mutter- und die Tochterzeichnung auf dem gleichen Laufwerk liegen.

Wurde beim Zuweisen der Tochterzeichnung die Mutterzeichnung noch nicht gespeichert, wird beim Pfadtyp **Relativ** im Fenster **Externe Referenzen** zunächst der Vollständige Pfad mit einem vorangestellten Sternchen angezeigt. Erst wenn die Mutterzeichnung gespeichert wurde, wird der relative Pfad im Fenster **Externe Referenzen** angezeigt.

#### Mutterzeichnung wurde noch nicht gespeichert



#### Mutterzeichnung wurde nachträglich gespeichert

× H X	- Buig	• 8 • 🗄 •	?						
	D	ateireferenzen						IF	E.
		Referenzna 🔺	Status	Größe	Тур	Datum	Gespeicherter Pfad		
	- Baug	Zeichnung1* FLANSCH	Geöffnet Geladen	58,5 KB 69,2 KB	Aktuell Zuordnen	26.02.2020 17:09:39 20.03.2019 13:24:10	\\Daten\Mechanical 2020 Aufbau\Kapitel_09\FLANSCH.dwg		

## Hinweis

Der zugeordnete Pfadtyp kann nachträglich im Fenster **Externe Referenzen** über den Schalter



Nachdem eine Zeichnung zugeordnet wurde, wird diese in der Liste der Dateireferenzen eingetragen. Nach Auswahl einer Referenz in der Liste, werden über ein entsprechendes Kontextmenü Zusatzfunktionen angeboten. Diese Funktionen dienen zur Organisation und Verwaltung der ausgewählten Referenz.



Abb.: Fenster Externe Referenzen

#### Öffnen

Durch Öffnen wird die Tochterzeichnung als Zeichnung in AutoCAD Mechanical geladen und kann direkt eingesehen oder bearbeitet werden.

#### Zuordnen

Mit dieser Option können Sie weitere Dateien auswählen und mit der Zeichnung verknüpfen.

#### Entfernen

Durch Entfernen eines XRefs werden nur die Zeichengeometrien aus dem Zeichenbereich ausgeblendet. Außerdem wird die Regenerierung der XRef-Definition unterdrückt, um die Systemleistung zu steigern. Bei Bedarf kann die entfernte XRef über den Schalter *Neuladen* wiederhergestellt werden.

#### Neuladen

Diese Option lädt die zuletzt gespeicherte Version der Referenzzeichnung neu und zeigt sie an. In Netzwerken oder in Multitasking-Systemen kann es geschehen, dass Tochterzeichnungen während einer Sitzung geändert werden. In diesem Fall wird es notwendig, die neueste Version der Tochterzeichnung nachzuladen.

#### Lösen

Durch Lösen wird die Verbindung zwischen Mutter- und Tochterzeichnung gelöscht. Diese Option wird für Externe Referenzen verwendet, die in einer Zeichnung nicht mehr benötigt werden. Weil auch alle Layer, Bemaßungsstile usw. aus der Mutterzeichnung entfernt werden, lassen sich damit unnötige Ladezeiten vermeiden.

#### Binden

Mit dieser Option können externe Referenzen in die aktuelle Zeichnung eingebunden werden, so dass sie Bestandteil (Blöcke) der aktuellen Zeichnung werden. Dies entspricht dem Einfügen einer Zeichnung.

Es wird zunächst folgende Dialogbox geöffnet.

A XRefs/DGN-Unterlagen binden						
Bindetyp	OK					
	Abbrechen					

#### Abb.: Dialogbox Xrefs/DGN-Unterlagen binden

Mit der Einstellung **Binden** werden die ausgewählten XRef und die abhängigen Symbole (beispielsweise Blöcke, Textstile, Bemaßungsstile, Layer und Linientypen) in die aktuelle Zeichnung aufgenommen. Beim Binden einer Zeichnung in die aktuelle Zeichnung werden die Namen der benannten Objekte geändert. Das Zeichen "|" wird in drei Zeichen geändert: **\$, eine Zahl** und nochmals **\$**. Die Zahl wird vom System vergeben, um sicherzustellen, dass der Name einmalig ist.

# Beispiel

Aus dem Layer *LeitungenIText* wird *Leitungen\$0\$Text*. Auf diese Weise wird vermieden, dass gleichnamige Layer mit unterschiedlichen Eigenschaften (Text-layer Mutterzeichnung – grün, Textlayer Tochterzeichnung – rot) in Konflikt geraten.

Mit der Einstellung *Einfügen* werden gleichnamige Definitionen der Tochterzeichnung in die jeweilige Definition der Mutterzeichnung überführt. Dabei können Informationen verloren gehen.

# **Beispiel**

Der als grün definierte Textlayer der Tochterzeichnung wird mit den Eigenschaften des roten Textlayers der Mutterzeichnung überschrieben. Dabei ändert sich entsprechend die Farbe aller Objekte auf diesem Layer mit der Eigenschaft Farbe VonLayer.

#### XRef-Typ

Über diese Option können Sie nachträglich den XRef-Typ von **Anhang (Zuordnen)** auf Überlagerung und umgekehrt verändern.

#### Pfad

Der zugewiesene Pfadtyp einer externen Referenz kann nachträglich über die Optionen Absolut machen (Vollständiger Pfad), Relativ machen (Relativer Pfad) und Pfad entfernen (Kein Pfad) geändert werden.

#### Neuen Pfad auswählen

Wurde von einzelnen zugewiesenen Tochterzeichnungen nachträglich die Laufwerksangabe oder deren Pfade geändert, können Sie über diesen Befehl nachträglich die neuen Pfade zuweisen. Des Weiteren wird dieser Befehl auch dann verwendet, wenn sich der Dateiname der externen Referenz geändert hat. (Siehe Kapitel 9.2.2)

#### Suchen und ersetzen

Wurde von allen zugewiesenen Tochterzeichnungen nachträglich die Laufwerksangabe oder deren Pfade geändert, können Sie über diesen Befehl nachträglich die neuen Pfade für alle Tochterzeichnungen zuweisen. (Siehe Kapitel 9.2.2)

# **Hinweis**

Die Schaltfläche rung von Referenzen.

aus dem Werkzeugkasten des Fensters dient der Aktualisie-

# 9.2.1 Namensbenennung von Objekten in externen Referenzen

Jede Zeichnung enthält sogenannte *Benannte Objekte* (genau genommen handelt es sich nicht um Objekte sondern um Definitionen).

- geladene Linientypen
- Layer mit entsprechenden Einstellungen
- definierte Textstile
- benannte Ausschnitte
- gesicherte Benutzerkoordinatensysteme
- gesicherte Ansichtsfensterkonfigurationen
- Layouts
- definierte Blöcke

Es kann vorkommen, dass in zwei verschiedenen Zeichnungen zwei verschiedene Objekte den gleichen Namen erhalten haben. Bei Zeichnungen, die mit dem Befehl **Einfüge** in eine Mutterzeichnung eingefügt werden, sind Namenskonflikte in der Form gelöst worden, dass die benannten Definitionen der Zielzeichnung Vorrang haben.

Verwendet man Externe Referenzen, so werden die Objekte der Tochterzeichnungen nicht permanenter Bestandteil der Zeichnung, sondern werden bei jedem Aufruf der Zeichnung an die aktuelle Zeichnung angehängt. Daraus können Namenskonflikte entstehen. Diese werden gelöst, indem AutoCAD Mechanical vor jeden Namen ein spezielles Präfix setzt. Als Präfix wird der Dateiname der Externen Referenz verwendet. Präfix und Name der Definition werden durch "I" getrennt.

# Übung

Weisen Sie die drei mitgelieferten Zeichnungen (Flansch, Lager, Welle) mit dem Einfügepunkt von 0,0,0 in eine neue Zeichnung über die externen Referenzen zu und erstellen eine assoziative Verdecktsituation. Speichern Sie nun die neue Zeichnung unter dem Namen *Mutter.dwg* ab.

Dateirefere	nzen					IE
Referenzn	a 🛦 Status	Größe	Тур	Datum	Gespeicherter Pfad	
Mutter*	Geöffne	60,2 KB	Aktuell	26.02.2020 17:14:05		
FLANSCH	Geladen	69,2 KB	Zuordnen	20.03.2019 13:24:10	.\FLANSCH.dwg	
🔝 LAGER	Geladen	67,5 KB	Zuordnen	20.03.2019 13:24:04	.\LAGER.dwg	
WELLE	Geladen	73,6 KB	Zuordnen	20.03.2019 13:23:34	.\WELLE.dwg	
Referenzna	WELLE					
Referenzna	WELLE					
Status	Geladen					
Größe	73,6 KB					
Тур	Zuordnen					
Datum	20.03.2019 13:23:34					
Gefunden in	C:\Daten\Mechanical 2020 Aufbau\Kapitel_09\WELLE.dwg					
Gespeichert	.\WELLE.dwg					





Abb.: Mutterzeichnung

# Hinweis

Wenn Sie in dem Fenster **Externe Referenzen** eine Zuordnung auswählen, werden alle Exemplare in der Zeichnung hervorgehoben. Umgekehrt gilt, dass Sie eine externe Referenz in der Zeichnung markieren können, um den Namen im Fenster **Externe Referenzen** hervorzuheben.

# Hinweis

Wenn eine Referenz der Zeichnung zugewiesen wurde, werden deren Elemente nicht mit 100% Farbintensivität in der Mutterzeichnung angezeigt. Standardmäßig werden die Objekte der Referenz mit 50% Farbintensivität angezeigt und können über die Systemvariable **XDWGFADECTL** verändert werden. Ebenfalls können Sie den Wert in den *AutoCAD Mechanical Optionen* auf der Registerkarte **Anzeige** einstellen.

	Fading-Steuerung
	XRef-Anzeige
<	50
	Direktbearbeitung und Beschriftungsdarstellungen
	70



Die schnellste Möglichkeit die Farbintensivität zu verändern, besteht in der Registerkarte *Einfügen* in der Gruppe *Referenz* über den entsprechenden Schieberegler.





# Hinweis

Erstellen Sie nun eine assoziative Verdecktsituation und wählen die Welle als Vordergrundobjekt aus.

# Hinweis

Wurden Externe Referenzen der Zeichnung zugewiesen, erhalten Sie in der Statuszeile

ein weiteres Symbol angezeigt. Über dieses Symbol können Sie per Linksklick das Fenster **Externe Referenzen** direkt öffnen. Wenn Sie auf dem Symbol einen Rechtsklick ausführen, können Sie über den Befehl **DWG-Xrefs neu laden** alle referenzierten Zeichnungen aktualisieren.

