Trainingshandbuch Autodesk Inventor Aufbau 2019

Leseprobe

mensch **K** maschine CAD as CAD can

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung von dieser Seminarunterlage oder von Teilen daraus, sind dem Herausgeber vorbehalten. Kein Teil dieser Arbeit darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Mensch und Maschine Deutschland GmbH Kirchheim / Teck reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Copyright © 2018 by Mensch und Maschine Deutschland GmbH Schülestrasse18 D-73230 Kirchheim / Teck Telefon:+49(0)7021/9348820

Hinweis

Die Übungsdateien zu den einzelnen Kapiteln finden Sie im Downloadbereich der Mensch und Maschine Deutschland GmbH auf der Internetseite www.mum.de.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1		11
1 Baute	eilkonstruktion über Parameterwerte	11
1.1 Mo	odellparameter	12
1.2 Be	enutzerparameter	19
1.2.1	Numerischer Parameter	19
1.2.2	Textparameter	20
1.2.3	Wahr/Falsch Parameter	20
1.3 Ba	uteilübergreifende Parameter	23
1.3.1	Excelverknüpfung	23
1.3.2	Bauteilverknüpfung	25
1.3.3	Parameter im Texteditor verwenden	27

Kapitel 2

29

59

2 Va	riantenkonstruktion über iLogic Parameter	
2.1	Regel hinzufügen	30
2.2	iLogic-Browser	31
2.3	Formular hinzufügen	33
2.4	Ereignisauslöser	37
2.5	iTrigger	38
2.6	Alle Regeln neu generieren	38
2.7	Alle Regeln löschen	39
2.8	Kopieren von Konstruktionen mit iLogic Regeln	54

Kapitel 3

3 Arbe	eiten mit iFeatures (Katalogteilen)	59
3.1 iF	Feature extrahieren	59
3.2 iF	Feature einfügen	65
3.3 E	ingefügte iFeatures nachträglich bearbeiten	69
3.4 B	earbeiten der iFeature - Datei	71
3.4.1	iFeature bearbeiten	71
3.4.2	Katalog anzeigen	72
3.4.3	iFeature Generierungstabelle	73
3.4.4	Browsersymbol ändern	75
3.5 iF	Feature aus einem iPart erstellen	77

Kapitel 5

5	Ers	stellen von iAssemblys	101
5	.1	Erzeugen von iAssemblys	.103

Kap	bitel 6	117
6	іСору	

Kapitel 7		137
7 Erste	llen von benannten Darstellungen	137
7.1 Er	stellen von Konstruktionsansichten	137
7.1.1	Konstruktionsansichten in 2D-Zeichnungsableitungen	142
7.1.2	Konstruktionsansichten bearbeiten	144
7.2 Er	stellen von Positionsdarstellungen	146
7.2.1	Positionsdarstellungen mit Baugruppenabhängigkeiten	146
7.2.2	Positionsansichten in übergeordneten Baugruppen	150
7.2.3	Positionsdarstellungen mit Komponentenanordnungen	153
7.2.4	Positionsansichten in 2D-Zeichnungsableitungen	156
7.3 Fl	exible Baugruppen	159
7.4 Er	stellen von Detailgenauigkeiten	161
7.4.1	Neues Ersatzobiekt	
7.4.2	Detailgenauigkeitsansicht in 2D-Zeichnungsableitungen	177
7.5 De	er Befehl Öffnen in Verbindung mit abgesp. Darstellungen	178

Kapitel 81818Erstellen von iMates181

8.1	Erzeugen von iMates	181
8.2	Sichtbarkeitssteuerung von iMates	190
8.3	Erstellen von Zusammengesetzten iMates	191
8.4	Umwandeln von Zusammenbauabhängigkeiten in iMates	197

Kapitel 9

201

9 A	daptive Konstruktion	
9.1	Adaptive Zusammenbaukonstruktion	201
9.2	Adaptive Bauteilkonstruktion	210
9.3	Adaptive Layouts (Skizzen)	217
9.4	Bewegungsadaptivität	

Kapitel 10

10 Erstellen von Blechteilen	
10.1 Blechstandards	231
10.1.1 Blechregel	232
10.1.2 Materialstil	236
10.1.3 Abwicklungsregel	245
10.2 Fläche	252
10.3 Konturlasche	254
10.4 Konturrolle	257
10.5 Lasche	259
10.6 Übergangslasche	265
10.7 Falz	267
10.8 Falten	269
10.9 Biegung	271
10.10 Eckverbindung	274
10.11 Ausschneiden (Ausklinkung)	276
10.12 Eckenrundung	279
10.13 Eckfase	280

10.14	Auftrennung	.281
10.15	Abwickeln	.284
10.16	Zurückfalten	.285
10.17	Rechteckige Anordnung	.287
10.18	Runde Anordnung	.290
10.19	Skizzenbasierte Anordnung	.295
10.20	Abwicklung projizieren	.298
10.21	Stanzwerkzeug	.300
10.21.	1 Erstellung eigener Stanzkonturen	.303
10.22	A-Seite definieren	.305
10.23	Abwicklung	.306
10.23.	1 Biegungsreihenfolge	.312
10.23.	2 In Abwicklung kopieren	.313
10.24	Weitere Befehle im Blechmodellierer	.315
10.25	Abstandswerte ermitteln	.316
10.26	2D-Zeichnungsableitungen von Blechteilen	.318
10.26.	1 Erstansicht erstellen	.318

11 Sch	weißteilkonstruktion	327
11.1 Vor	bereitungen	
11.1.1	Bearbeitung der Vorbereitungselemente	
11.2 Sch	nweißnähte	
11.2.1	Kehlnaht	
11.2.2	Dekorative Schweißnaht	340
11.2.3	Füllnaht	342
11.2.4	Schweißsymbol	351
11.2.5	Schweißnähte (Seitenansicht)	353
11.2.6	Schweißnahtbericht	354
11.2.7	Bearbeitung der Schweißnähte	355
11.3 Bea	arbeitung	
11.3.1	Bearbeitung der Bearbeitungselemente	358
11.4 Sic	htbarkeitssteuerung der Schweißelemente	360
11.5 2D	- Zeichnungsableitungen von Schweißkonstruktionen	361
11.5.1	Erstansicht erstellen	
11.5.2	2D – Zeichnungsableitung als Baugruppe	
11.5.3	2D – Zeichnungsableitung mit Vorbereitungen	
11.5.4	2D – Zeichnungsableitung mit Schweißnähten	
11.5.5	2D – Zeichnungsableitung als Bearbeitung	
11.6 Ers	tellen von Stücklisten	367

12 Gest	tell Generator	371
12.1 Ers	tellungs- und Bearbeitungsbefehle im Gestell-Generator	373
12.1.1	Gestell einfügen	373
12.1.2	Gestell ändern	381
12.1.3	Wiederverwenden	382
12.1.4	Wiederverwendung ändern	383
12.1.5	Auf Gestell stutzen	385
12.1.6	Gehrung	386
12.1.7	Stutzen und auf Fläche dehnen	388
12.1.8	Gestell- Profilelemente verlängern/kürzen	389
12.1.9	Gestell- Profilelemente nuten	390
12.1.10	Darstellungen der Enden entfernen	392
12.1.11	Gestell- Profilelemente Informationen	393
12.1.12	Aktualisieren	393
12.2 Ers	tellen eines Gestells über ein Masterbauteil	394
12.3 Ers	tellen eigener Profile	399

Kapitel 13

13 Ir	nventor Studio	411
13.1	Studio-Beleuchtungsstile definieren	412
13.2	Beleuchtungsstile bearbeiten	421
13.3	Komponentenspezifische Beleuchtung	425
13.4	Kamerapositionen für Einzelbilder einrichten	427
13.5	Oberflächenstile zuordnen	430
13.6	Rendern von Einzelbildern	432
13.7	Letztes Bild anzeigen	436
13.8	Animationsablaufprogramm	437
13.9	Kamerapositionen für Videosequenzen einrichten	440
13.10	Kamera animieren	443
13.11	Komponenten animieren	447
13.12	Abhängigkeiten animieren	449
13.13	Fade animieren	451
13.14	Parameter animieren	452
13.15	Licht animieren	455
13.16	Positionsdarstellungen animieren	456
13.17	Animation rendern	458
13.18	Videoersteller	461
13.19	Inventor Studio beenden	463

14 E	rst	ellen von firmenspezifischen Vorlagen	
14.1	Ers	stellen von Vorlagedateien	465
14.2	Zei	chnungsressourcen	
14.2	2.1	Zeichnungsrahmen erstellen	
14.2	2.2	Schriftfelder definieren	
14.2	2.3	Erstellen eines Arbeitsblattformats	
14.2	2.4	Skizzensymbole erstellen	
14.2	2.5	Skizzensymbolbibliothek	
14.2	2.6	Skizzensymbol einfügen	
14.2	2.7	AutoCAD Blöcke	
14.3	Üb	ertragungsassistent für Zeichnungsressourcen 2019	499

Kapitel 15

505

15 Stilb	earbeitung in der 2D-Zeichnugsableitung	505
15.1 Stil	- und Normen-Editor	508
15.1.1	Bemaßungsstile	509
15.1.2	Textstile	514
15.1.3	Tabelle	516
15.1.4	Mittelpunktmarkierungen	516
15.1.5	Revisionstabelle	517
15.1.6	Bezugsstelle	518
15.1.7	Form- und Lagetoleranzen	518
15.1.8	Schraffur	519
15.1.9	Bohrungstabelle	519
15.1.10	ID	520
15.1.11	Layer	520
15.1.12	Führungslinie	521
15.1.13	Objektvorgaben	521
15.1.14	Oberflächenbeschaffenheit	522
15.1.15	Ansichtsanmerkung	522
15.1.16	Schweißsymbol	523
15.1.17	Schweißnaht	523
15.1.18	Positionsnummern	524
15.1.19	Bauteilliste	528
15.2 Stil	e aktualisieren	538
15.3 Stil	e in Stilbibliothek speichern	539
15.3.1	Einzelne Stile speichern	539
15.3.2	Mehrere Stile Speichern	540
15.4 Stil	e löschen (Bereinigen)	541
15.5 Stil	e exportieren und importieren	542
15.5.1	Stil exportieren	542
15.5.2	Stil importieren	543

15.6 Stil	Ibibliotheksmanager 2019	544
15.6.1	Stile kopieren	544
15.6.2	Stile umbenennen	
15.6.3	Stile löschen	546

563

16	Materialien	549
16.1	Materialbibliothek	549
16.2	Erstellen eigener Texturen	559
16.3	Materialstile aus früheren Inventor Versionen importieren	560

Kapitel 17

17 Zus	atzmodule	
17.1 Au	todesk Inventor Konstruktionsassistent	
17.1.1	Ersetzen von Bauteilen	564
17.1.2	Teileverwendungsnachweis	
17.1.3	Umbenennen von Bauteilen oder Baugruppen	
17.1.4	Anzeige von Inventor – Dateien	
17.1.5	Suchen von Dateien	
17.1.6	Protokolle	574
17.1.7	Konstruktionseigenschaften	576
17.2 Pa	ck and Go	579
17.3 Au	ıfgabenplanung	582

Kapitel 18

18	Dat	enaustausch	
18.1	20	-AutoCAD Dateien öffnen	
18.2	2 20	-AutoCAD Dateien importieren	
18.3	8 W	eitere Dateiformate einlesen	
18	3.3.1	STL Format importieren	
18	3.3.2	IGES Format importieren	
18	3.3.3	STEP Format importieren	604
18	3.3.4	SAT Format importieren	604
18	3.3.5	CAD-Dateien importieren	605

18.4 2	2D-AutoCAD-Dateien exportieren	609
18.4.	1 Erstellen von AutoCAD DWG-Dateien	610
18.4.	2 Erstellen von DXF Dateien	617
18.4.3	3 Erstellen von BMP Dateien	618
18.4.4	4 Erstellen von 2D PDF Dateien	619
18.4.	5 Erstellen von 2D DWF/DWFX Dateien	620
18.5 3	BD-Bauteile / -Baugruppen exportieren	625
18.5.	1 Erstellen von DWG Dateien	627
18.5.	2 Erstellen von IGES Dateien	628
18.5.3	3 Erstellen von STEP Dateien	629
18.5.4	4 Erstellen von SAT Dateien	630
18.5.	5 Erstellen von STL Dateien	631
18.5.0	6 Erstellen von OBJ Dateien	631
18.5.	7 Erstellen von BMP Dateien	632
18.5.8	8 Erstellen von 3D DWF Dateien	633
18.5.9	9 Erstellen von 3D PDF Dateien	637
18.5.	10 Erstellen von JT Dateien	640
18.5.	11 Erstellen von Parasolid-Binärdateien x_b	641
18.5.	12 Erstellen von Parasolid-Textdateien x_t	641
18.5.	13 Erstellen von Pro/Engineer Granite Dateien	642
18.5.	14 Erstellen von Pro/Engineer Neutral Dateien	642

19 A	npassen der Benutzeroberfläche	645
19.1	Benutzerdefinierte Multifunktionsleistengruppe erstellen	646
19.1	.1 Benutzereinstellungen exportieren	649
19.1	.2 Multifunktionsleiste zurücksetzen	650
19.1	.3 Benutzerdefinierte Multifunktionsgruppen importieren	651
19.2	Erstellen von Tastaturkürzeln	652
19.2	.1 Benutzereinstellungen exportieren	654
19.2	.2 Tastaturkürzel zurücksetzen	655
19.3	Minimenü	656
19.3	.1 Minimenü anpassen	658
19.3	.2 Benutzereinstellungen exportieren	661
19.3	.3 Minimenü zurücksetzen	662
19.4	Benutzereinstellungen importieren	663

14 Erstellen von firmenspezifischen Vorlagen

14.1 Erstellen von Vorlagedateien

Damit Sie firmenspezifische Einstellungen nicht jedes Mal in neuen Dateien einstellen müssen, ist es sinnvoll, eigene Vorlagedateien für die unterschiedlichen Dateitypen zu erstellen.

Wenn Sie neue Dateien erstellen, sieht der Dialog standardmäßig folgendermaßen aus.



Abb.: Dialogbox Neue Datei erstellen

Hinweis

Der Ordner *Mold Design* steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie Inventor Professional installiert haben.

In den einzelnen Ordnern **Templates, Englisch** und **Metrisch** existieren bereits Vorlagedateien. Mit dem Befehl **Öffnen** können Sie diese vorhandenen Dateien bearbeiten und unter dem gleichen oder einem anderen Namen wieder in dasselbe Verzeichnis abspeichern.

Die Vorlagedateien befinden sich unter Windows 10 im Ordner C:\Benutzer\Öffentlich\ÖffentlicheDokumente\Autodesk\Inventor2019\Templates.

Eine weitere Möglichkeit firmeneigene Vorlagedateien zu erstellen ist, einen eigenen Ordner anzulegen, in dem sich die Vorlagedateien befinden.

Öffnen Sie den Explorer und wechseln Sie in das angegebene Verzeichnis. Öffnen Sie den Ordner *Templates* und erzeugen Sie einen neuen Ordner z.B. *MuM* (siehe folgende Abbildung).

	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
	de-DE	09.04.2018 15:57	Dateiordner	
	Englisch	09.04.2018 15:57	Dateiordner	
	Metrisch	09.04.2018 15:57	Dateiordner	
	Mold Design	09.04.2018 15:57	Dateiordner	
(MuM	16.11.2018 12:35	Dateiordner	
	Blank - DVR Carousel.pdf	24.02.2018 05:31	Adobe Acrobat D	40 KB
	🔊 Blank.pdf	15.11.2017 10:09	Adobe Acrobat D	31 KB
	🗇 Blech.ipt	07.02.2018 13:54	Autodesk Inventor	87 KB
	lockfile.lck	16.11.2018 12:32	LCK-Datei	16 KB
	🚰 Norm.dwg	14.09.2018 12:03	DWG-Datei	118 KB
	🖶 Norm.iam	07.02.2018 13:54	Autodesk Inventor	77 KB
	🖫 Norm.idw	12.02.2018 07:58	Autodesk Inventor	109 KB
	Norm.ipn	07.02.2018 13:54	Autodesk Inventor	42 KB
	🗇 Norm.ipt	07.02.2018 13:54	Autodesk Inventor	78 KB
	Sample Assembly Template.pdf	15.06.2016 11:57	Adobe Acrobat D	1.026 KB
	Sample Part Template.pdf	24.02.2018 07:03	Adobe Acrobat D	442 KB
	🏪 Schweißkonstruktion.iam	07.02.2018 13:54	Autodesk Inventor	101 KB

Abbildung zeigt den geöffneten Ordner Templates

Nachdem Sie den neuen Ordner erzeugt haben, öffnen Sie den Ordner **Templates** und wählen die Vorlagedateien, die für Ihre Firma relevant sind, aus. **Kopieren** Sie die ausgewählten Dateien in Ihren neu erzeugten Ordner **MuM**.

Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
🔄 Norm.dwg	14.09.2018 12:03	DWG-Datei	118 KB
뤔 Norm.iam	07.02.2018 13:54	Autodesk Inventor-Baugruppe	77 KB
🗄 Norm.idw	12.02.2018 07:58	Autodesk Inventor-Zeichnung	109 KB
🖉 Norm.ipn	07.02.2018 13:54	Autodesk Inventor-Präsentation	42 KB
🗇 Norm.ipt	07.02.2018 13:54	Autodesk Inventor-Bauteil	78 KB

Abbildung zeigt den geöffneten Ordner *MuM* mit den kopierten Vorlagedateien.

Wenn Sie nun über den Befehl **Neu** eine neue Datei erzeugen, haben Sie im darauf erscheinenden Dialogfeld einen neuen Ordner *MuM*, in dem nur Ihre benötigten Vorlagedateien zur Verfügung stehen.



Abb.: Dialogbox Neue Datei erstellen mit neuem Ordner MuM

Diese Vorlagedateien können Sie über den Befehl **Öffnen** zur Bearbeitung öffnen. Danach stellen Sie die entsprechenden Werte (Zeichnungsrahmen, Schriftfelder usw.) ein und speichern diese Datei ab.

Hinweis

In einer Vorlagendatei werden keine Elemente erzeugt, sondern nur Hintergrundeinstellungen wie Zeichnungsrahmen, Schriftfelder, Arbeitsblätter und Skizzensymbole. Wenn Sie nicht an jedem Arbeitsplatz die Vorlagedateien pflegen wollen, können Sie hierfür auch die Vorlagedateien in ein Netzwerkverzeichnis ablegen. Damit auf diese Vorlagedateien zugegriffen wird, müssen Sie über das Register *Extras* in der Gruppe *Optionen* den Befehl **Anwendungsoptionen** aufrufen. Wechseln Sie dann in die Registerkarte *Datei* und geben unter dem Eintrag *Vorgabevorlagen* den Netzwerkpfad an.

Skizze		Bauteil		iFeature	Ba	augruppe	Inhal	tscenter
Allgemein	Speichern	Datei	Farben	Anzeige	Hardware	Meldungen	Zeichnung	Notizble
Rückgängi	g							
%USERP	ROFILE%\Ap	Data\Local	\Temp\				2	
Varaabaur	rlagon		<					
Vorgabevo	rashevorlage	opfiquriere						
Tulteuron	her 2010/M da	1					5	
1: µnven			/					
Konstrukti	onsdaten (Stil	e usw.)						
%PUBLIC	DOCUMENTS	%\Autodes	k\Inventor 🤋	%RELEASE%	Design Data\		2	
Voreinstell	ungen							
%LISERP		Data\Roam	ina\Autode	sk\Inventor %	RELEASE%\Pr	esets\	a	
Skizzen-Sy	mbolbibliothe	sordner						
%PUBLIC	DOCUMENTS	%\Autodes	k\Inventor %	%RELEASE%	Design Data\S	mbol Library\	2	
Vorgabe-In	nhaltscenter-D	ateien						
%USERP	ROFILE%\Do	uments\In\	entor\Cont	ent Center Fil	es \R %RELEAS	≡%\	2	
Drojektord	par							
% ISERP		uments\In\	(entor)					
hoosera		comertes priv	Circoi (
Vorgabe-V	BA-Projekt						-	
%PUBLIC	DOCUMENTS	%\Autodes	k\Inventor %	%RELEASE%	Macros\Default	t.ivb	2	
Team Web								
Team \	Veb als Vorga	beseite für i	meine Ausga	angsansicht fe	estlegen			
%PUBLIC	DOCUMENTS	%\Autodes	k\Inventor 🤋	%RELEASE%\	Web\de-DE\Cu	stomHelpSamı	2	
Texturord	ner							
%PUBLIC	DOCUMENTS	%\Autodes	k\Inventor %	%RELEASE%	Textures\			
							-9	
Datei öffn	en							
Datei öffn	en - Optionen		Optione	en				

Abb.: Dialogbox Anwendungsoptionen Register Datei

Über den Schalter **Vorgabevorlage konfigurieren** öffnet sich eine weitere Dialogbox in der Sie die generelle Maßeinheit sowie das Normensystem für die Zeichnungsableitung einstellen können.

Vorgabevorlag	e konfigurieren		×
Maßeinheiten: Ozoll Omillimeter	: Vorgabe		
Zeichnungsno	rm: Vorgabe		
○ ANSI	OBSI	DIN	⊖ gb
⊖ gost	⊖ ISO	⊂ JIS	
?		0	K Abbrechen



Wenn Sie den Pfad für die Vorlagedateien geändert haben, müssen Sie Inventor neu starten. Danach erhalten Sie in der Dialogbox nur die Vorlagedateien zur Verfügung die in dem Netzwerkpfad abgelegt wurden.



Abb.: Dialogbox Neue Datei erstellen

Übung

Als nächstes passen wir nun die Vorlagendatei für die 2D-Zeichnugsableitung an. Öffnen Sie hierfür die kopierte Datei *Norm.dwg* aus dem Ordner *Template/MuM* und speichern diese als *MuM.dwg* in dasselbe Verzeichnis wieder ab. Diese Datei wollen wir nun mit unseren Firmeneinstellungen definieren. Ebenso können Sie die Datei *Norm.idw* für die Anpassungen verwenden.

14.2 Zeichnungsressourcen

Im Bereich **Zeichnungsressourcen** im Browser haben Sie vordefinierte Zeichnungsrahmen, Schriftfelder, Symbole und Arbeitsblattformate zur Verfügung, die Sie auch jederzeit ergänzen können.



Wenn Sie eine neue Zeichnungsdatei erstellen, wird sofort ein Blattformat angezeigt. Sie können die vorgegebene Blattgröße und Ausrichtung jederzeit nachträglich über den Browser bearbeiten. In der Vorlagendatei können Sie über den Befehl **Blatt bearbeiten** die DIN Größe vordefinieren, die Sie am häufigsten benötigen.



Blatt bearbeiten	×
Format Name	Revision
Blatt	Ausrichtung
Größe	0 0
A2 .	✓ O Hochformat
Höhe	Querformat
420,00	0 •
Breite	Optionen
594,00	0 Nicht zählen
	Nicht drucken
?	OK Abbrechen

Nach dem Befehlsaufruf erscheint folgende Dialogbox.

Abb.: Dialogbox Blatt bearbeiten

In dieser Dialogbox können Sie im Bereich *Format* den Blattnamen sowie die Blattgröße ändern. Wenn Sie im Bereich **Größe** den Eintrag *benutzerdefinierte Größe* auswählen, können Sie in den Feldern *Höhe* und *Breite* eine benutzerdefinierte Eingabe erstellen.

Im Bereich *Revision* geben Sie die Revisionsnummer des Blattes an. Wurde die Eigenschaft Revision aktualisieren in der Revisionstabelle aktiviert, wird die Revisionsnummer in die Revisionstabelle übernommen.

Im Bereich **Ausrichtung** geben Sie an, in welcher Ecke sich das Schriftfeld befindet und wählen zwischen Quer- und Hochformat aus.

Im Bereich **Optionen** können Sie über den Schalter **Nicht zählen** definieren, ob das ausgewählte Blatt beim Zählen der Blätter ausgeschlossen werden soll. Über den Schalter **Nicht drucken** wird das ausgewählte Blatt beim Drucken der Datei nicht berücksichtigt.

14.2.1 Zeichnungsrahmen erstellen

Der vorhandene Zeichnungsrahmen (Standard) ist parametrisch. Sobald Sie die Blattgröße ändern, wird sich auch der Rahmen automatisch anpassen.

Um einen benutzerdefinierten Rahmen zu erzeugen, wählen Sie im Browser den Eintrag **Ränder** aus. Rufen Sie über die rechte Maustaste das Kontextmenü auf und starten den Befehl **Neuen Rahmen definieren.** Danach wechselt Inventor in den Skizzenmodus, so dass Sie über die Zeichenbefehle, Bemaßungsbefehle und Abhängigkeiten einen neuen Zeichnungsrahmen definieren können.



Nachdem Sie den Zeichnungsrahmen erzeugt haben, rufen Sie das Kontextmenü auf und starten den Befehl **Rahmen speichern**. Es erscheint folgende Dialogbox, in der Sie den neuen Namen des Zeichnungsrahmens angeben. Dieser wird dann in den Zeichnungsressourcen im Bereich **Ränder** abgelegt.



Erstellen Sie für alle Blattformate die entsprechenden Zeichnungsrahmen und speichern diese in den Zeichnungsressourcen unter dem Eintrag *Ränder* ab.



Um einen Zeichnungsrahmen einzufügen, wählen Sie diesen im Browser aus. Über das Kontextmenü und den Befehlen **Einfügen** und **Zeichnungsrahmen einfügen** wird der Zeichnungsrahmen positioniert. Wird der Vorgaberahmen eingefügt, erscheint eine weitere Dialogbox, in der Sie die horizontalen (Zahlenwerte) oder vertikalen (Buchstabenwerte) Zonen definieren können.

Vorgabe-Zeichnungsra	hmenparam	eter		×
Horizontale Zonen 8 Anzahl der Zonen 8 Anzahl der Zonen Bezeichnung Alphabetisch Image: Numerisch Keine		Vertikale Z 6 An: Bezeichnu Alphab Numer Keine OK	Zonen zahl der Zonen ing betisch isch	
Textstil: Nach Norm	Text-Layer: Nach Norm	~	Linien-Layer: Nach Norm	~
Zonen bezeichnen von (in) unten/rechts (in) oben/links	Zonenbe O Linie O Pfeils	grenzung	⊠ Mittelp markie	unkt- rungen
Blattränder Oben Rech 10,000	ts 10,000	Unten 10,0	Links),000

Abb.: Dialogbox Vorgabe-Zeichnungsrahmenparameter

Hinweis

Damit Sie neue Zeichnungsrahmen einfügen können, sollten Sie in dem aktiven Blatt vorher den eingefügten Zeichnungsrahmen löschen.

14.2.1.1 Zeichnungsrahmen importieren

Wenn Sie bereits in AutoCAD oder AutoCAD Mechanical Zeichnungsrahmen erstellt haben, können Sie diese in die Vorlagendatei importieren. Über den Befehl **Öffnen** können Sie die DWG-Datei importieren. Hierzu müssen Sie über den Schalter **Optionen** angeben, dass die Zeichnung importiert werden muss.

I Öffnen		×
Arbeitsbereich Bibliotheken Content Center Files	Suchen in: Zeichnungsrahmen © Importieren	× 79 KB 78 KB 77 KB 75 KB 75 KB 61 KB 78 KB
	Dateiname: MuM_A3.dwg Dateityp: Autodesk Inventor-Dateien ("jam", jpt;", jpn;", dwg;", jdw;", jde)	then
	Projektdatei: Kapitel 14.ipj	ffnen Abbrechen

Abb.: Dialogbox Öffnen

Über die Schalter **OK** und **Öffnen** erhalten Sie folgende Dialogbox, in der das Programm schon analysiert hat, ob es sich bei der zu importierenden Datei um eine 2D oder 3D Zeichnung handelt.







Über den Schalter Weiter gelangen Sie in folgende Dialogbox.

Abb.: Dialogbox Importoptionen für Layer und Objekte

Wählen Sie in dieser Dialogbox aus, ob der Modellbereich oder ein Layoutbereich eingelesen werden soll.

Im Bereich *Selektiver Import* können Sie definieren, ob alle oder nur einzelne Layer und somit auch die zugehörigen Objekte eingelesen werden.

Im Bereich **Auswahl** können Sie, nachdem der Schalter **Alle** deaktiviert wurde, über den Schalter in der Voransicht, nur die Objekte auswählen, die importiert werden sollen. Hierbei können die ausgewählten Objekte auch auf unterschiedlichen Layern liegen.

Über die Schalter können Sie die Hintergrundfarbe der Layouts steuern.

Hinweis

In dem Voransichtsfenster können Sie mit dem Rad ihrer Maus auf gewohnte Art und Weise zoomen. Ebenfalls können die Zoombefehle über ein Kontextmenü aufgerufen werden.

Über den Schalter *Weiter* bekommen Sie die letzte Dialogbox, in der Sie im Bereich *Ziel für 2D-Daten* angeben, dass die Zeichnung in den Bereich *Rahmen* importiert werden soll.

ntionen für 3D-Volumenkörper	Ziel für 2D-Daten
In Reparaturumgehung importieren	
3D-Volumenkörner	Remaßungen auf Skizze übertragen
Volumenkörper auf einzelne Bauteildatei	
Zielordner	Rahmen
C:\Daten\Inventor 2019 Aufbauseminar\K	Osymbol
Vorgabedateinamen verwenden	O Neues Bauteil
Flächen	O Drähte auf 3D-Skizze
Drähte	Drähte auf 2D-Skizze projizieren
ateieinheiten importieren	Vorlagen
Erkannte Einheiten	Baugruppenvorlage
mm	Norm.iam
Einheiten festlegen	Bauteilvorlage
mm \sim	Norm.ipt
	Zeichnungsvorlage
Endp. mit Abhängigkeiten versehen	Norm.idw
Geometrische Abhängigkeiten anwenden	Plattgrößer
Parametrische Abhängigkeiten importieren	Benutzerdefinierte Größe (mm)
AutoCAD-Blöcke zu Inventor-Blöcken	
	Konfiguration speichern
Proxy-Objekte zu benutzerdefinierten Symbolen	
Zuordnungsoptionen	

Abb.: Dialogbox Importoptionen für Ziel

Wenn Sie die Dialogbox über den Schalter *Fertig stellen* verlassen, wird der Zeichnungsrahmen in den Bereich *Ränder* der neuen IDW-Datei importiert. In diesem Bereich können Sie nachträglich den Namen des Rahmens umbenennen.



Kopieren Sie nun diesen Rahmen über die Zwischenablage in die Vorlagendatei. Wählen Sie hierzu den Rahmen aus und rufen über das Kontextmenü den Befehl **Kopieren** aus.



Danach wechseln Sie in die Vorlagendatei und rufen den Befehl **Einfügen** über das Kontextmenü auf dem Knotenpunkt **Ränder** auf.



Hinweis

Nachdem die Zeichnungsrahmen erstellt wurden, müssen diese nachträglich bearbeitet werden, damit das Schriftfeld an der richtigen Position eingefügt wird. Wählen Sie hierzu den Rahmen aus und rufen über das Kontextmenü den Befehl **Bearbeiten** auf.

Fügen Sie nun über den Befehl **Punkt** aus der Gruppe *Erstellen* einen *Mittelpunkt* hinzu. Wählen Sie diesen *Mittelpunkt* aus und aktivieren den Schalter *Einfügepunkt*. Danach beenden Sie die Bearbeitung des Zeichnungsrahmens und speichern diesen unter dem gleichen Namen ab.



Dieser Einfügepunkt muss natürlich an jedem Zeichnungsrahmen sowie der Schriftfelder angegeben werden. Wenn Sie nun dem aktiven Blatt einen Zeichnungsrahmen und ein Schriftfeld zuweisen, wird das Schriftfeld an der richtigen Position eingefügt.

							Maßstab	Gewicht -	
							Stabl		
<u> </u>					Datum	Name	Benennung		-
				Bearb.	06.02.2012	Rainer	benefiting		
				Gepr.			Gehaeuse		
				Norm					F
								P I	
				men	sch 🖁 m	aschine	Zeichnungsnummer	1	
					CA	D as CAD can		1 B	l.
Zust	. Änderung	Datum	Name	C:\Daten\inventor 2019 Grundlagen\Kapitel			09\Ritzellager\Gehaeuse.ipt	A3	$\overline{\mathbf{h}}$
	5 6				7	8			